HP Matrix Operating Environment 7.3 Update 1 リリースノート

概要

本書では、HP Matrix Operating Environment 7.3 Update 1 リリースの内容、制限事項に関する情報、重大な問題や軽微な問題および推奨される操作について説明しています。

HP 部品番号: 5900-3758
2014 年 4 月
第 2 版

ご注意

1. 本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。
2. 本書は内容について細心の注意をもって作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がございましたら当社までお知らせください。
3. 当社は、お客様の誤った操作に起因する損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
4. 当社では、本書に関して特殊目的に対する適合性、市場性などについては、一切の保証をいたしかねます。また、備品、性能などに関連した損傷についても保証いたしかねます。
5. 当社提供外のソフトウェアの使用や信頼性についての責任は負いかねます。
6. 本書の内容の一部または全部を、無断でコピーしたり、他のプログラム言語に翻訳することは法律で禁止されています。
7. 本製品パッケージとして提供した本書や媒体は本製品用だけにお使いください。 プログラムをコピーする場合はバックアップ用だけにしてください。 プログラムをそのままの形で、あるいは変更を加えて第三者に販売することは固く禁じられています。

U.S. Government License

Confidential computer software. Valid license from HP required for possession, use or copying. Consistent with FAR 12.211 and 12.212, Commercial Computer Software, Computer Software Documentation, and Technical Data for Commercial Items are licensed to the U.S. Government under vendor's standard commercial license.

著作権

©Copyright 2006-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書には著作権によって保護されている内容が含まれています。 本書の内容の一部または全部を著作者の許諾なしに複製、改変、および翻訳することは、著作権法下での許可事項を除き、禁止されています。

商標

すべての HP 9000 コンピュータ上の HP-UX リリース 10.20 以降と HP-UX リリース 11.00 以降 (32 ビットと 64 ビット構成の両方) は、Open Group UNIX 95 の商標製品です。

UNIX は、The Open Group の登録商標です。

Java は、Sun Microsystems, Inc. の米国の登録商標です。

Intel、インテルおよび Itanium はインテル コーポレーションまたはその子会社のアメリカ合衆国およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の米国における登録商標です。

Oracle は、Oracle Corporation またはその子会社の登録商標です。

EMC、SYMMETRIX、および VMAX は EMC Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

謝辞

すべての HP 9000 コンピューター上の HP-UX リリース 10.20 以降および HP-UX リリース 11.00 以降 (32 ビット構成および 64 ビット構成の両方) は、Open Group UNIX 95 ブランドの製品です。

Java は、Oracle および/またはその関連会社の登録商標です。

Microsoft® および Windows® は、米国における Microsoft Corporation の登録商標です。

保証

HP は購入日から 90 日以内であれば、問題のある配布メディアを交換します。 この保証は、すべての Insight Management 製品に適用されます。

出版履歴

ドキュメント部品番号	ソフトウェアのバージョン	サポート対象オペレーティングシステム	ドキュメントのエディション	出版日付
5900-3758 (英語版: 5900-3757a)	7.3 Update 1	『HP Insight Management 7.3 Update 1 サポートマトリックス』を参照してください。	2	2014 年 4 月

原典

本書は、『HP Matrix Operating Environment 7.3 Update 1 Release Notes』 (HP Part No. 5900-3757a) を翻訳したものです。

納入後の保証について

- 当社で定めたシステム製品については出張修理を行い、その他の製品については当社にご返却いただいた上での引取り修理となります。当社が定める地域以外における出張修理対象製品の修理は、保証期間中においても技術者派遣費が有料となります。
- ソフトウェア製品の保証は上記にかかわらず、下記に定める範囲とさせていただきます。
    - ソフトウェア製品およびマニュアルは当社が供給した媒体物の破損、資料の落丁およびプログラムインストラクションが実行できない場合のみ保証いたします。
    - バグおよび前記以外の問題の解決は、別に締結するソフトウェアサポート契約に基づいて実施されます。
- 次のような場合には、保証期間内でも修理が有料となります。
    - 取扱説明書等に記載されている保証対象外部品の故障の場合。
    - 当社が供給していないソフトウェア、ハードウェア、または補用品の使用による故障の場合。
    - お客様の不適当または不十分な保守による故障の場合。
    - 当社が認めていない改造、酷使、誤使用または誤操作による故障の場合。
    - 納入後の移設が不適切であったための故障または損傷の場合。
    - 指定外の電源 (電圧、周波数) 使用または電源の異常による故障の場合。
    - 当社が定めた設置場所基準に適合しない場所での使用、および設置場所の不適当な保守による故障の場合。
    - 火災、地震、風水害、落雷、騒動、暴動、戦争行為、放射能汚染、およびその他天災地変等の不可抗力的事故による故障の場合。
- 当社で取り扱う製品は、ご需要先の特定目的に関する整合性の保証はいたしかねます。また、そこから生じる直接的、間接的損害に対しても責任を負いかねます。
- 当社で取り扱う製品を組み込みあるいは転売される場合は、最終需要先における直接的、間接的損害に対しては責任を負いかねます。
- 製品の保守、修理用部品の供給期間は、その製品の製造中止後 5 年間とさせていただきます。

本製品の修理については取扱説明書に記載されている最寄の事業所へお問い合わせください。

目次

1 説明.....6
アップデートの推奨事項.....6
更新バージョン.....6
オペレーティングシステムとデバイス.....6
拡張.....6
前提条件.....10
インストール.....10

2 問題および推奨される操作.....18
Matrix Operating Environment オンラインヘルプ.....18
Matrix Operating Environment ソフトウェア.....18
Capacity Advisor 20
Matrix インフラストラクチャオーケストレーション.....21
Insight managed system setup wizard.....41
Instant Capacity Manager.....41
論理サーバー管理.....42
Process Resource Manager 52
HP Matrix Operating Environment リカバリ管理.....52
HP Storage Provisioning Manager.....53
管理対象ノードのインストール.....55
KVM 仮想マシンのプロビジョニング.....56

3 サポートおよび他のリソース.....57
HP への問い合わせ.....57
関連情報.....59

4 ドキュメントについてのご意見・ご質問.....60

1 説明

HP Matrix Operating Environment は、物理リソースと仮想リソースの両方を同じ方法で分析し最適化できる最先端のインフラストラクチャ管理ソフトウェアです。Matrix OE で提供される強力なツールキットによって、複雑なテクノロジープロジェクトにかかる時間が短縮され、日常的な操作が単純化されます。キャパシティと電力の継続したプランニング、インフラストラクチャの一貫したプロビジョニング、物理リソースと仮想リソース間のバランスを実現できます。また、大規模なアプリケーションセットではコスト効率のよい高可用性が可能になります。

HP Matrix Operating Environment for ProLiant、**HP Matrix Operating Environment for non-HP servers**、および **HP Matrix Operating Environment for HP-UX** は、設計レベルで統合されているため、個別の機能を合わせた以上の性能を提供します。Matrix OE は、世界的に広く普及しているプラットフォーム管理ツールである HP Insight Control や HP Systems Insight Manager のような実績のある HP テクノロジーをベースとしています。Matrix OE は、HP Virtual Connect を利用して物理環境を柔軟に仮想化できます。

- **Matrix Operating Environment for ProLiant** および **Matrix Operating Environment for non-HP servers** には、キャパシティプランニング、高度な仮想化、論理サーバー管理、Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーション機能 (自動設計およびプロビジョニング) が含まれます。
- また、**Matrix Operating Environment for ProLiant** には、ディザスタリカバリ機能のための Matrix OE リカバリ管理、高度な電力管理、パフォーマンス管理、サーバーのプロビジョニングのための Insight Control が含まれます。さらに、HP Virtual Connect テクノロジーを使用して高度な仮想化管理が HP サーバーブレードにも拡張されます。
- **Matrix Operating Environment for HP-UX** には、キャパシティプランニング、高度な仮想化管理、グローバルなワークロード管理、および HP Integrity Virtual Server Manager、HP-UX Workload Manager、HP Insight Remote Support による Integrity ブレードのサポートが含まれています。

アップデートの推奨事項

6.3.x、7.0.x、7.1.x、7.2.x、および 7.3 バージョンを実行しているお客様は、バージョン 7.3 Update 1 にアップグレードすることをお勧めします。

更新バージョン

このバージョンは、リリース済みの 6.3.x、7.0.x、7.1.x、7.2.x、および 7.3 バージョンに代わる製品です。

オペレーティングシステムとデバイス

サポートされるオペレーティングシステムとデバイスは、Enterprise Information Library にある『HP Insight Management サポートマトリックス』を参照してください。

拡張

Matrix OE 7.3 Update 1 ソフトウェアでは、新機能が提供され、プラットフォームサポートが拡張されています。

詳細は、Enterprise Information Library にある『HP Insight Management サポートマトリックス』を参照してください。

Matrix Operating Environment の新機能

- 次の製品に対するソフトウェアサポート:
  - RHEL（Red Hat Enterprise Linux）5.1
  - RHEL 6.5
  - VMware vSphere 5.1
  - VMware ESXi 5.0 Update 3
- 次の製品に対するハードウェアサポート：
  - HP ProLiant BL420c Gen8
  - HP ProLiant DL320e Gen8 v2
  - HP ProLiant DL360e Gen8
  - HP ProLiant DL380e Gen8
  - HP ProLiant DL580 Gen8
  - HP ProLiant ML310e Gen8 v2
  - HP ProLiant ML350e Gen8 v2
  - HP ProLiant SL4540 Gen8
  - HP ProLiant WS460c Gen8
  - HP ProLiant WS460c IVB
- 次の製品に対するブラウザーサポート:
  - Google Chrome 30.x（IE Tab Multi (Enhance) 拡張機能付き）
- 次の製品に対するストレージサポート:
  - HP P6000 Command View Software 10.3.1
- Chrome のサポート

  IO にアクセスする自己署名証明書を受け入れるように Chrome を構成する方法の詳細は、「軽微な問題」を参照してください。
- 拡張されたサーバーのカスタマイズ

  OS のビルド計画でカスタム属性の使用をサポートする、SA や Insight Control サーバープロビジョニングなどの展開サーバーで、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのユーザー定義プロパティがカスタム属性として利用できるようになりました。これにより、OS のインストール中とインストール後の両方で、以下の新機能が使用可能になり、サーバーのカスタマイズの可能性が大幅に広がります。
  - IC サーバープロビジョニングを使用したターゲットサーバーのネットワーキングの事前構成
  - IC サーバープロビジョニングによる、Windows ターゲット用の Microsoft Active Directory ドメインへの接続のサポート
  - IC サーバープロビジョニングを使用した、Windows 2008、Windows 2012、および RHEL 6.x 用のターゲットサーバーの IPv6 ネットワーク構成のサポート

- IC サーバープロビジョニングによる ESXi 展開のサポート（さらに、VMware Auto Deploy による自動 ESXi プロビジョニングの現在の方法）
- カスタム属性の詳細は、『HP Insight Control サーバープロビジョニング 管理者ガイド』の「**カスタム属性の使用**」を参照してください。

Matrix では、IC サーバープロビジョニングを使用すると、OS をインストールする前にネットワーク情報をカスタマイズできるようにして、スクリプトを使用して特定の OS 環境（Windows、Linux、および ESXi）の機能を有効にすることができます。詳細は、Enterprise Information Libraryにある『Matrix インフラストラクチャオーケストレーションユーザーガイド』を参照してください。

ESXi ホストプロビジョニングの詳細は、Enterprise Information Library にある『HP Matrix infrastructure orchestration: ESXi OS Deployment』を参照してください。

- HP Cloud のネットワーク選択のサポート

  HP Cloud で、ユーザーがプロジェクトのネットワークを構成できるようになりました。これには、ネットワークの定義、サブネットの定義、およびゲートウェイの接続が含まれます。ユーザーは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのクラウドキャパシティプールを使用してそのプロジェクトにサーバーをプロビジョニングするには、HP Cloud インターフェイスを使用してネットワークを定義する必要があります。プロジェクトで複数のネットワークを定義する場合は、参照クラウドキャパシティプールの参照で次のプロパティを定義する必要があります。<**id**> は、HP Cloud で表示されるネットワーク ID です。

  ```
  provider.network.id=<id>
  ```

  これに失敗すると、サーバープロビジョニングエラーが発生します。

- HP Cloud v13.5（およびそれ以降）の compute のエンドポイントへのバーストのサポート

  デフォルトでは、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、バージョン 1.1 の OpenStack Nova プロトコルを使用して OpenStack ベースのクラウドプロバイダーおよび CloudAgile 認証のサービスプロバイダーと接続します。バージョン 2 の Nova プロトコルをサポートする HP Cloud などのプロバイダーでは、クラウドキャパシティプールで次のプロパティを指定する必要があります。

  ```
  provider.compute.version=2
  ```

  このプロパティが定義されていない場合、バージョンはデフォルトで 1.1 になります。

- 次世代 CloudSystem リソースプールへのバーストのサポート

  Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、ほかのクラウドプロバイダーをサポートするのと同じように、次世代 HP CloudSystem リソースプールのプロビジョニングおよび管理ができます（HP CloudSystem Foundation または次世代 HP CloudSystem Enterprise を使用）。構成は、ほかのクラウドプロバイダーの構成と同じです。リソースプールに関連付けられたプロジェクトで複数のネットワークを定義する場合は、次の追加プロパティを定義する必要があります。

  ```
  provider.network.id=<id>
  ```

  詳細は、Enterprise Information Library にあるホワイトペーパー『Cloud bursting with HP CloudSystem Matrix』を参照してください。

VMware VXLAN 環境での Matrix OE サポート

Matrix OE は VMware VXLAN 環境（Matrix OE 7.2 Update 2 リリースから）をサポートしています。これには、以下で説明する固有の前提条件および考慮事項があります。VMware VXLAN を使う環境で適切に構成し、使用すれば、Matrix OE によって VM をプロビジョニングおよびインポートできます。具体的には、Matrix OE は、vShield Manager から、dvSwitch 下に構成された仮想ネットワークを使用して、インフラストラクチャをプロビジョニングできます。ユーザーは、IO を使って vCenter からネットワークを表示し、IO でそのネットワークを構成し、ネットワークを組織に割り当て、サービステンプレートを使ってインフラストラクチャをプロビジョニングできます。

VMware VXLAN 環境を構成するための前提条件

1. VXLAN に含める必要があるすべての ESX クラスターは、同じ VMware vSphere データセンター内に必ず配置します。データセンターのすべてのクラスターを VXLAN ネットワーキングに追加します。
2. クラスター内のすべてのホストを 1 つの分散スイッチに接続して、VXLAN ネットワーキングを有効にする必要があります (同じ VDS 名)。
3. vShield Manager を使って、VXLAN のスコープ、ネットワーキング、およびポートグループを構成します。1 つのデータセンターに対して定義されているすべてのクラスターを使って 1 つのスコープを作成します。詳細は、VMware のドキュメントを参照してください。
4. ESX ホストを vCenter に追加するときに、IP アドレスではなく FQDN を使って構成することをお勧めします。

考慮事項

- Matrix インフラストラクチャオーケストレーション ESXi クラスタープロビジョニングでは、VXLAN を使って構成された ESX ホスト作成をサポートしません。Matrix OE が作成できるのは、VXLAN を使用しない ESXi ホストです。プロビジョニングされたサーバーで VXLAN を有効にするために後で手動構成を行うことができます。
- Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、vCenter データセンターに存在するすべてのネットワークを表示するので、別の VXLAN スコープに含まれる dvSwitch、またはその VXLAN ネットワークスコープに含まれない dvSwitch からの VXLAN も表示されます。次に説明するように、適切なネットワークの選択が重要です。
- 接続に関する問題が発生しないように、正しいネットワークを使ってサービステンプレートを作成する必要があります。ネットワークスコープに含まれない VXLAN を使ってサービスがプロビジョニングされた場合、VM で接続に関する問題が発生します。このため、Matrix インフラストラクチャオーケストレーション Designer でサービスを定義する設計者は、ネットワークを注意して選択する必要があります。管理者またはユーザーがサービスの作成時にネットワークをカスタマイズする場合は、ネットワークを注意して選択する必要があります。必要に応じて、ネットワークのカスタマイズを無効にできます。
- ESX クラスター/ホストも注意して選択する必要があります。VXLAN スコープに含まれないクラスターでも、vCenter から VXLAN のポートグループを確認できます。VM は、VXLAN スコープに含まれる ESX ホストを使って作成する必要があります。そうしなかった場合、作成した VM にはネットワーク接続に関する問題が発生します。
- VXLAN ソリューションのテストは、IPv4 に関してのみ行われています。

前提条件

- このリリースのハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアの要件については、『HP Insight Management サポートマトリックス』を参照してください。
- インストールおよびアップグレードの前提条件は、『HP Insight Management 7.3 インストール前のワークシート』および『HP Insight Management インストール/コンフィギュレーションガイド』に記述されています。
- HP Matrix Operating Environment での VMware VXLAN 環境のサポートは、ホワイトペーパー『HP Matrix Operating Environment support of VMware VXLAN environments』に記載されています。

これらのドキュメントは、Enterprise Information Library から入手できます。

インストール

インストール手順については、『HP Insight Management Installation and Configuration Guide』を参照してください。

これらのドキュメントは、Enterprise Information Library から入手できます。

ダウンロード可能な最新バージョン

Matrix Operating Environment for HP-UX

Matrix OE for Integrity の最新バージョンは、次の Web サイトにあります。

https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=vse

Matrix Operating Environment for ProLiant and non-HP servers

Matrix OE for ProLiant and non-HP servers の最新バージョンは次の Web サイトにあります。

https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=HPID

ライセンスをインストールする前のオンラインヘルプへのアクセス

ライセンスを CMS にインストールする前に、以下の手順を実行して Matrix OE オンラインヘルプにアクセスできます。

1. トップメニューから**[ヘルプ]→[HP Systems Insight Manager のヘルプ]**を選択します。
2. ブラウザーのアドレスバー (有効になっている場合) で、次の 1 行目の URL を 2 行目の URL に変更します。

   ```
   https://{CMS-FQDN}:50000/mxhelp/mxportal/en/help-welcome.html
   https://{CMS-FQDN}:50000/mxhelp/vsemgmt/en/licenses.html
   ```

   {CMS-FQDN} は、CMS の完全修飾ドメイン名です。
3. Enter キーを押すと、Matrix OE ライセンス管理トピックが表示されます。ここで、Matrix OE ソフトウェアに当てはまる任意のヘルプトピックを選択できます。Matrix OE の各コンポーネント固有のヘルプについては、**[関連情報]**トピックを選択し、**[関連製品のヘルプ]**セクションでいずれかのリンクを選択します。

ソフトウェアをアップグレードする前の既存 CMS 構成のバックアップ

ソフトウェアをアップグレードする前に、7.3.1 より前の環境のバックアップを作成することをお勧めします。アップグレードのプロセスを行うと、元に戻すことはできません。Matrix OE 7.3.1 へのアップグレードをいったん開始してから、完了

しないことを決めた場合、CMS をアップグレード前の状態にリストアするためには 7.3.1 より前の環境のバックアップコピーが必要になります。

重要: アップグレードプロセスが正常に終了した後にも、深刻な障害が発生した際に正常時の状態に環境をリストアできるように、アップグレード済みの構成のバックアップを実行する必要があります。これは、管理対象リソースが CMS で変更されていても、CMS をバックアップからリストアする必要が生じた場合に管理対象リソースを引き続き管理できるようにするために必要です。

詳しいバックアップとリストアの手順については、Enterprise Information Library にある『Backing up and restoring HP Insight Software Central Management Server (Windows)』ホワイトペーパーを参照してください。

ユーザーが変更したプロパティファイルのアップグレード前のバックアップ

以前のリリースからの Matrix OE プロパティファイルは、アップグレードの際に、新しいリリースの新しいプロパティファイルで置き換えられます。プロパティファイルに対して変更やカスタマイズを行っていた場合、変更は失われます。

推奨される操作

Matrix OE へのアップグレードを始める前に、ユーザーが変更したプロパティファイルのコピーを保存するか、ファイルに対して行ったすべての変更を書き留めて、新バージョンのファイルにそれらの変更を挿入できるようにしてください。

以下に、変更されることが多いプロパティファイルのリストを示します。アップグレードを始める前にご使用の環境でこれらのファイルを変更したかどうかを確認し、変更した場合は、`..\Program Files\HP\Virtual Server Environment` ディレクトリツリー下ではない場所に次のファイルを保存します。

```
C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf\esa.properties
C:\Program Files\HP\Virtual Server
Environment\conf\lsa\lsaclient.properties
C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf\lsa\lsa.properties
```

アップグレードを実行する前に、SPM の状態フォルダー（`C:\Program Files (x86)\HP\Storage Provisioning Manager\state\`）をバックアップします。

アップグレードが完了した後、新しいプロパティファイルを編集し、以前のバージョンのファイルに対して行ったカスタムエントリーを追加してから、サービスの再起動や CMS のリブートを行います。

SPP をインストールしていない場合、割り当てられているストレージが表示されないことがあります

OS を展開するときに、割り当てられたストレージが表示されるようにするには、SPP がインストールされていることを確認します。詳細は、SPP のホームページ（http://h18004.www1.hp.com/products/servers/management/spp/ ）を参照してください。この製品のドキュメントについては、SPP ドキュメントのページ（http://www.hp.com/go/spp/documentation ）を参照してください。

CMS フェデレーションのローリングアップグレードのサポート

フェデレーションのダウンタイムを減らすため、Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーション 7.3.1 では、連携 CMS 環境のローリングアップグレードがサポートされています。ローリングアップグレードでは、アップグレードプロセス中、異なるバージョンの Matrix OE を実行する CMS を含むフェデレーションが一時的に許可されます。

重要: プライマリ CMS を最初にアップグレードする必要があります。

ローリングアップグレード中、Matrix OE 7.3.1 を実行する CMS では、7.3 を実行するセカンダリ CMS に対する基本的な操作がサポートされます。7.3.1 の機能には、7.3 CMS では動作しないものがあります。

プライマリ CMS で Matrix OE 7.3.1 を実行し、セカンダリ CMS で 7.3 を実行している場合、次の操作はサポート**されません**。

- セカンダリ CMS で検出されたリソースを使用する VM ゲストのオペレーティングシステムの手動プロビジョニング
- セカンダリ CMS 上に自動プロビジョニングされた SPM ボリュームがある物理サーバーグループのプロビジョニング
- 既存の仮想マシンのメモリサイズまたは CPU 数の変更
- 一部のチャージバック操作 (Matrix OE 外部で行われた変更や、VMware、Hyper-V、OA などで直接行われた変更の検出など)

6.3 からのアップグレード後、Hyper-V VM ホストが IO の未割り当てプールに移動される

Matrix OE 6.3 から 7.2 以降へのアップグレード後、すべての Hyper-V VM ホストが自動的にインフラストラクチャオーケストレーションの未割り当てサーバープールに移動されます。この問題は、Matrix OE 7.0 から 7.2 以降へのアップグレード後には発生しません。

仮想サーバーを Hyper-V VM ホストにプロビジョニングするには、各 Hyper-V VM ホストをそれぞれの元のサーバープールに手動で移動します。

リモート OO サーバーの IO ファイルのアップデート

ある IO バージョンから次の IO バージョンにアップデートする（たとえば、7.3 から 7.3.1）ときに、OO（Operation Orchestration）がリモートサーバー上にある場合は、次の IO ファイルをリモートサーバー上で手動でアップデートする必要があります。

- hpio-common.jar
- hpio-model.jar

これらのファイルをアップデートするには、以下の手順に従います。

1. CMS で Windows Explorer を開き、`Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\work` フォルダーに移動します。
2. `hpio-controller` が含まれているフォルダーを見つけて、それを開きます。
3. `webapp\WEB-INF\lib` フォルダーに移動します。
4. `hpio-common.jar` ファイルおよび `hpio-model.jar` ファイルを見つけます。
5. これらのファイルを CMS のデスクトップにコピーします。

   注記: これらのファイルは、削除または移動せずにコピーを作成してください。

6. OO サーバーで OO RSJRAS サービスおよび RSCentral サービスを停止します。
7. Windows Explorer を開いて、`Program Files\HP\Operations Orchestration\RAS\Java\Default\repository\lib` フォルダーに移動します。

8. `hpio-loadbalancer-f5`、`hpio-loadbalancer-haproxy`、および `hpio-oo` フォルダーを見つけます。

   各フォルダーには、アップデートする必要がある古いバージョンの `hpio-common.jar` および `hpio-model.jar` が含まれています。
9. `hpio-loadbalancer-f5` フォルダーを開き、CMS のデスクトップ上のファイルを使用して既存のファイルを置き換えます。
10. `hpio-loadbalancer-haproxy` フォルダーを開き、CMS のデスクトップ上のファイルを使用して既存のファイルを置き換えます。
11. `hpio-oo` フォルダーを開き、CMS のデスクトップ上のファイルを使用して既存のファイルを置き換えます。
12. OO RSJRAS サービスおよび RSCentral サービスを再起動します。

6.0 および 6.1 からのアップグレード後、使用停止論理サーバーの電源がオフになる

Matrix OE 6.2 以降から 7.3.1 にアップグレードする前に使用停止されていた Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションサービスに含まれていた論理サーバーは、アップグレード後も使用停止のままになります。それらの状態は変わりません。

ただし、Matrix OE 6.0 または 6.1 から 7.2 以降にアップグレードする前に使用停止されていたサービスに含まれていた論理サーバーは、アップグレード後に電源がオフになります。この場合、論理サーバーの状態は一時停止から電源オフに変わります。

アップグレード後に、必要に応じて、論理サーバーの電源をオンにしてから使用停止にすることができます。

論理サーバー管理アップグレードログファイルの確認

Matrix OE 論理サーバー管理をアップグレードする場合は例外または不足するオブジェクトがある場合でも、アップグレード前のタスクを完了させます。

推奨される操作

アップグレードが完了した後、`../Program Files/HP/Virtual Server Environment/logs/vselog.lsm.log` で重要なアップグレードメッセージを確認し、必要に応じて変更を加えます。

CMS パスワードの変更

`mxpassword` コマンドを使用して、CMS のパスワードを変更します。`mxpassword` コマンドの使用方法については、http://www.hp.com/go/hpsim-manuals にある『HP Systems Insight Manager ユーザーガイド』を参照してください。

Operations Orchestration Studio のインストールとアップグレードの問題

CMS にインストールされた Operations Orchestration Central に対してリモート Operations Orchestration Studio インストールを指定する

リモートレポジトリ (たとえば、CMS 上の Operations Orchestration Central 9.x) を指定して Operations Orchestration Studio 9.x にログインしようとすると、"Failed Login"エラーメッセージが表示されます。

この問題を解決するには、以下の手順を実行してください。

1. CMS の `rc_keystore` ファイルのバックアップを作成します。
2. CMS にインストールされている `rc_keystore` (`C:\Program Files\HP\Operations Orchestration\Central\conf\rc_keystore`) ファイル

を、リモートの Operations Orchestration Studio システムのパス (`C:\Program Files\HP\Operations Orchestration\Studio\conf\rc_keystore`) にコピーします。

3. Operations Orchestration Studio を再起動します。

Operations Orchestration Studio のアップグレード後の証明書キーの不一致

Operations Orchestration Studio をバージョン 7.51 から 9.x にアップグレードした後、Operations Orchestration Central と Studio の証明書キーが一致しなくなる場合があります。この場合、Operations Orchestration Studio は、URL https://localhost:16443 にアクセスできません。

この問題を解決するには、以下の手順を実行してください。

1. CMS の `rc_keystore` ファイルのバックアップを作成します。
2. CMS にインストールされている `rc_keystore` (`C:\Program Files\HP\Operations Orchestration\Central\conf\rc_keystore`) ファイルを、Operations Orchestration Studio システムの同じパス (`C:\Program Files\HP\Operations Orchestration\Studio\conf\rc_keystore`) にコピーします。
3. Operations Orchestration Studio を再起動します。

インフラストラクチャオーケストレーション Designer から 64 ビット Operations Orchestration Studio をダウンロードできない

インフラストラクチャオーケストレーション Designer の [ワークフロー] ダイアログボックスにあるアイコンを使用すると、32 ビットバージョンの Operations Orchestration Studio をダウンロードし、インストールすることができます。64 ビット CMS 上に 32 ビットバージョンをダウンロードし、インストールしようとすると、次のエラーが表示されます。「Studio version: 9.00 does not match Central version: 2.0. Setup will exit.」

64 ビット CMS を持っている場合は、64 ビットバージョンの Operations Orchestration Studio をインストールしてください。これは、Insight Software DVD #2 の `/matrixio` フォルダーに収録されています。

OpenSSH がインストールされていない Microsoft Windows サーバーの管理

製品ドキュメントでは OpenSSH が必須であると記載されていますが、Matrix OE では OpenSSH を実行していない Microsoft Windows 環境がサポートされます。ただし、OpenSSH がない Microsoft Windows システムの場合、エージェントのインストールとトラブルシューティングにいくつかの制限があります。

OpenSSH を実行していない Microsoft Windows システムで Matrix OE を使用する方法の詳細は、次の Web サイトで入手できる『HP Matrix Operating Environment 7.0 software without OpenSSH on HP ProLiant and Integrity Servers Running Microsoft Windows』ホワイトペーパーを参照してください。

Enterprise Information Library

HP Server Automation を使用して Hyper-V リンククローンの VM ゲストをプロビジョニングするために必要なパッチ

Red Hat Enterprise Linux 6 または SUSE Linux Enterprise Server 10 プラットフォーム上で HP Server Automation (SA) 9.0 または 9.10 を使用しており、Hyper-V リンククローンの VM ゲストをプロビジョニングする場合は、次のバージョン固有のコアパッチと各 SA バージョンのホットフィックスをインストールします。

SA 9.0 の場合は、次のものをダウンロードし、インストールします。

- SA 9.05 コアパッチ（http://support.openview.hp.com/selfsolve/patches ）
- 「Linked Clone errors for RHEL6 and Above」 ホットフィックス (https://quixy.deu.hp.com/hotfix/index.php?HOTFIX_PROJECT=server_automation)

SA 9.1 の場合は、次のものをダウンロードし、インストールします。

- SA 9.11 コアパッチ (http://support.openview.hp.com/selfsolve/patches)
- 「Linked Clone errors for RHEL6 and Above」 ホットフィックス (https://quixy.deu.hp.com/hotfix/index.php?HOTFIX_PROJECT=server_automation)

Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V システムの適切な管理に必要なパッチ

Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V システムを管理するためには Microsoft のパッチが必要です。パッチは Hyper-V ホストにインストールされます。その後、アップデートされたホストから各 VM ゲストに対して、Hyper-V Integration Services のインストールまたはアップデートを行う必要があります。すべてのパッチがゲスト上の Integration Services に影響するとは限らないため、この操作を予防策として行います。

Microsoft Windows Server 2008 SP2 Hyper-V では、同時に多数の仮想マシン操作が行われるホストサーバーでのハングが起きないように、次のパッチをインストールしてください。このパッチは http://support.microsoft.com/kb/980081 にあります。

Microsoft Windows Server 2008 (R2) 以降のエディションで必要になるその他のパッチの詳細は、『Managing Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V with HP Insight Software』テクノロジーブリーフを参照してください。

Enterprise Information Library

HP Integrity VM バージョン 6.1 で共有ゲストを含む IO サービスの展開に必要なパッチ

HP Integrity VM バージョン 6.1 の共有ゲストを含む Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスを展開するためには、パッチ PHSS_43030 が必要です。このパッチを適用しないと、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの仮想プロビジョニングは、メモリ不足エラーで失敗します。

http://www.hp.com/go/hpsc からダウンロードします。HP パスポートでログインします。[**ダウンロードオプション**] リストから、**[パッチ管理]**を選択し、検索ボックスにパッチ番号を入力します。**[検索]**をクリックします。

HP-UX 1203 Integrity VM ホスト用の Utilization Provider バージョン A.01.08.07.00 のインストール

HP-UX vPars and Integrity VM 6.1 を含むシステムには Utilization Provider バージョン A.01.08.07.00 が必要です。このバージョンは、HP Software Depot からダウンロードします。このバージョンをインストールしない場合、Utilization Provider には、VM がホストされていなくても、HP-UX 1203 Integrity VM ホストに関する過度に高いシステムメモリ値が表示されます。

管理トラフィック用の VM カーネルポートの名前は、“Management Network” にする必要がある

VMware ESXi では、管理トラフィック用の Virtual Machine (VM) カーネルポートのデフォルト名を"Management Network"にする必要があります。この名前は、vCenter

クライアントユーザーインターフェイスでは変更しないでください。この名前を変更すると、次のような結果になります。

- 論理サーバーを使用開始しようとすると、ESXi ホストが拒否されたターゲットホストとして表示され、ホストが vCenter に属していない、または仮想マシン管理が VM ホストの vCenter 情報を取得できないことを示すエラーが示されます。
- ホストと vCenter の関連付けが Systems Insight Manager に表示されません。

推奨される操作

次の手順を実行して、管理トラフィック用の VMKernel ポートの**[ネットワークラベル]**を “Management Network” に変更します。

1. vCenter クライアントを使用して vCenter にログインします。
2. メニュー**[表示]**→**[インベントリ]**から **[ホストおよびクラスター]**ビューを選択します。
3. 左側のペインに表示されたツリーから ESXi サーバーを選択します。
4. 右側のペインから **[構成]**タブを選択します。
5. **[ハードウェア]**セクションから、**[ネットワーク]**を選択します。
6. 管理トラフィック用の VMKernel ポートがある仮想スイッチの **[プロパティ]**をクリックします。複数の VMKernel ポートが複数の仮想スイッチ上にあり、管理トラフィック用に構成されている場合は、IP が HP Insight Control 仮想マシン管理に登録されている VMKernel ポート、または仮想マシン管理に登録するために使用される VMKernel ポートを持つスイッチを選択します。
7. 仮想スイッチのプロパティを表示するポップアップで、サービスコンソールポートを選択し、**[編集]**ボタンをクリックします。
8. [ネットワークラベル] を **[Management Network]** に変更し、**OK** をクリックします。仮想スイッチのプロパティを示すポップアップウィンドウを閉じます。

キャッシュが更新され、API が ESXi ホストをレポートするまでに最長で 5 分ほどかかることがあります。

エイリアスが DHCP によって割り当てられている場合の Microsoft Hyper-V (または任意の MSCS) クラスターの管理

Windows Server 2008 Failover Clusters では、クラスターエイリアスが DHCP を使用して割り当てられている場合、DNS 内のクラスターエイリアスの PTR (逆引き) レコードが正しくなくなり、クラスターが Systems Insight Manager で誤って検出される原因になります。

この問題を修正するには、クラスターオブジェクトを Systems Insight Manager から削除し、Microsoft のナレッジベースアーティクル (http://support.microsoft.com/kb/969049) の手順を実行してクラスター DNS の動作を変更し、その後、Systems Insight Manager でクラスターを再検出します。

ユーザーエクスペリエンスとアプリケーションパフォーマンス

Matrix OE は Web クライアントサーバーテクノロジーに基づいています。パフォーマンスの感じ方は、中央管理サーバーの稼働状況、ネットワークの輻輳および遅延時間、クライアント側の装置やブラウザーなど、多くの外部要因から影響を受けます。

多様なサーバー環境において複数のブラウザーの下で最高のユーザーエクスペリエンスを実現するために、パフォーマンスと機能のバランスを取るための工夫がデフォルト設定に加えられています。このようなデフォルト設定の変更により、アプリケーションのレスポンスに逆効果が生じることがあります。ブラウザーによっては特に顕著になります。たとえば、Internet Explorer 8 では大規模な環境で発生する可能性のあるメモリの問題が知られています。ユーザーエクスペリエンスを向上

し、最新のセキュリティ脅威から環境を守るために、選択するブラウザーに関係なく最新のリリースとアップデートを使用することをお勧めします。

その他のソフトウェア依存関係

Matrix OE for Integrity ソフトウェアに関連する追加の依存関係は次のとおりです。

- Instant Capacity Manager を使用するには、HP-UX 管理対象システムに iCAP バージョン 8.02 以降がインストールされている必要があります。
- Matrix OE for Integrity では、Microsoft SQL Server での複数のデータベースインスタンスのホストがサポートされます。システムに複数の SQL Server データベースインスタンスをセットアップする方法は、Microsoft SQL Server のドキュメントを参照してください。

2 問題および推奨される操作

この章では、このリリースの問題と制限事項を Matrix Operating Environment の機能別に記載します。制限事項または問題のある機能がない場合、そのカテゴリは記載していません。以下のカテゴリが使用されます。

制限事項　実装された機能の制限事項

重大な問題　機能性や有用性に大きな影響を与える可能性がある問題

軽微な問題　機能性または有用性に大きな影響はないが注目すべき問題

Matrix Operating Environment オンラインヘルプ

制限事項

検索で一致する項目が見つからなかった場合、`A search of Performance returns a result of Perform` パネルに検索語ではなく、語幹だけが表示される

たとえば、**Orchestration** という用語は、**orchestr** という語幹になり、結果には `Your search returned no results for orchestr` と表示されます。これは、予想される動作です。

Matrix Operating Environment ソフトウェア

制限事項

HP-UX での IPv6 のサポート

HP-UX およびクラウドサーバーでは、IPv6 はサポートされません。詳細は、Enterprise Information Library にあるホワイトペーパー『IPv6 Support in Insight Management』を参照してください。

Hyper-V 2012 R2 上の Generation-2 VM に対する Matrix OE のサポート

Matrix OE では、Hyper-V 2012 R2 上の Generation-2 VM のインポートはサポートされません。LSM の場合は、Generation 2 VM をインポートしようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。

`UUID VM_UUID` を持つ指定されたシステムをインポートできません。**`VM_NAME`**

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの場合は、インポート可能な VM のリストに Generation-2 VM が表示されません。

注記:　LSM および IO では、Generation-1 Hyper-V VM が作成されます。

HP IO Accelerator のサポート

注記:　HP IO Accelerator のサポートは、Matrix OE のバージョン 7.2、7.2.1、7.2.2、7.3、および 7.3.1 に適用されます。

HP IO Accelerator は、Matrix Operating Environment で制限付きでサポートされます。ハイパーバイザーバージョンと Virtual Connect モジュールでは、特定の HP IO Accelerator をサポートする必要があります。Matrix OE は、HP IO Accelerator を使用するようにハイパーバイザーホストをプロビジョニングしません (このアクセラレータを使ったハイパーバイザーのインストールと構成は、Matrix OE と関係なく行われます)。Matrix OE を使って、VM をハイパーバイザーホストにプロビジョニングできます。HP IO Accelerator の詳細は、http://h18004.www1.hp.com/products/

storageworks/io_accelerator/index.html を参照してください。2 つのホワイトペーパーをオンラインで提供しており、HP IO Accelerator を使用することを目的としたセットアップとシナリオについて説明しています。そのホワイトペーパーは『Insight Management and HP IO Accelerators (ioTurbine version 2.0.3.1) – Supported Environments and Scenarios White Paper』と『Insight Management and HP IO Accelerators (ioTurbine version 2.1) – Supported Environments and Scenarios White Paper』で、Enterprise Information Library に掲載されています。

リモート Microsoft SQL Server データベースを含む Matrix OE を構成する

SQL Server データベースに接続するために Matrix OE によって Windows シングルサインオンが使用されるため、コマンドまたはサービスを実行するユーザーアカウントに関連する認証情報がこのリモートデータベースに接続するために使用されます。このため、データベースにアクセスする Matrix OE ソフトウェアの実行に使用されるユーザーアカウントは、以下の条件を満たす必要があります。

- インストール時に CMS アクセスとデータベースアクセスのために指定されるユーザー認証情報が同じであることが必要です。また、CMS とデータベースシステムの両方で使用可能な信頼されるドメイン認証情報であることが必要です。
- データベースアクセスに関してインストール時に指定されるユーザー認証情報には、データベースのアクセスパーミッションが必要です。

ドメインユーザーではないユーザーとして、またはリモートデータベースのデータベースアクセスパーミッションを持たないユーザーとして CLI コマンドを実行すると、データベースアクセスが必要な CLI コマンドは失敗します。

Matrix OE での使用を意図した Operations Orchestration

Matrix OE には、制限付きバージョンの Operations Orchestration が含まれています。このバージョンの Operations Orchestration には、使用制限付きのライセンスが供与されます。

機能

- 事前プロビジョニングタスクと事後プロビジョニングタスクの Operations Orchestration ワークフローを Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションから起動できるようにします。例としては、サービスの作成/サーバーの追加、サーバー/サービスのスタンバイ、サーバー/サービスの再開などがあります。

  Matrix OE に含まれる制限付きバージョンの Operations Orchestration のワークフローは、事前プロビジョニングタスクと事後プロビジョニングタスクに関する Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションインターフェイスからのみ起動できます。完全バージョンの Operations Orchestration にアップグレードすると、Matrix OE インターフェイス以外からワークフローを起動できるようになります。

- 制限付きバージョンの Operations Orchestration では、Matrix OE を他の管理ソフトウェアと統合できます。ただし、これを行うには、HP コンサルティングからの追加サービスが必要です。
- Matrix OE 内に含まれる制限付きバージョンの Operations Orchestration では、OO Studio の 1 人のオーサーに対してライセンスが供与されます。完全バージョンの Operations Orchestration にアップグレードすると、複数のオーサーが使用できるようになります。
- Matrix OE に含まれているバージョンの HP Operations Orchestration Central は、フローのトラブルシューティングのみに使用できます。完全バージョンの Operations Orchestration にアップグレードすると、Operations Orchestration

Central を使って、Matrix OE/Insight Control 以外から Operations Orchestration のワークフローを起動したり、起動をスケジュールしたりできるようになります。

コンテンツ

制限付きバージョンで提供されるコンテンツは、完全バージョンの Operations Orchestration で利用できるコンテンツのうち、Infrastructure-as-a-Service ワークフローに関連するものだけです。完全バージョンの Operations Orchestration にアップグレードすると、その他のコンテンツを利用できるようになります。

Capacity Advisor

制限事項

Capacity Advisor では、HP ProLiant WS460c Gen8 ワークステーションに対してサポートを提供

Enterprise Information Libraryにある『How to license HP ProLiant WS460c Gen8 Blade Workstations for Capacity Advisor』 ホワイトペーパーに記載されている手順を実行すると、Capacity Advisor で ProLiant WS460c Gen8 からの履歴データを収集できるようになります。

Capacity Advisor では、KVM VM からのデータ収集をサポートしない

Capacity Advisor では Linux サーバーをサポートしていますが、Linux サーバーで動作している KVM VM からのデータ収集をサポートしていません。KVM ホストを HP SIM に追加し、Matrix Operating Environment に対するライセンスを得た場合、Capacity Advisor で KVM ホストからのデータを収集できます。プロファイルビューアーでは、KVM ホストの使用率データが表示されますが、その VM を表示するためのドロップダウンメニューはありません。シナリオエディターでは、KVM ホストは、VM のないハイパーバイザーとして表示されるので、アイドル状態のホストのように見えます。KVM ホストは、キャパシティ解析のダッシュボードには表示されません。

Capacity Advisor では、VSP 6.1 または 6.2 ホストから CPU 利用率データを収集しない

プロファイルビューアーを使って Virtualization Services Platform (VSP) ホストを表示したときに、CPU データは入手できません。CPU データを入手できるのは、VSP VM と vPar だけです。シナリオエディターで利用できる VSP システムは、VM のみをホストしている VM ホストだけです (表 1を参照してください)。キャパシティ解析のダッシュボードで利用できる VSP システムは、VM ゲストと vPar だけです。

表 1 Capacity Advisor シナリオエディターでの VSP システムの利用可否

システム	Capacity Advisor シナリオエディターでの利用可否
VM のみをホストする VSP ホスト	○
VPAR をホストする VSP ホスト	×
VSP VM ゲスト	×[1]
VSP vPar ゲスト	×

[1] VM ゲストは、シナリオエディターで個別に利用することはできません。VSP ホストをシナリオエディターに追加すると、その VSP ホストによってホストされるすべての VM ゲストも追加されます。

軽微な問題

一定期間の生データが欠落する

キャパシティ解析で、日、週、または月の統計を計算するときにデータの欠落が発生することがあります。ある 1 日のデータがまったく収集されない場合、その日の平均 CPU 使用率は「不明」として保存され、ダッシュが表示されます。1 日のデータがすべて収集された場合は、平均値が計算されて保存されます。ただし、1 日のデータの一部だけが収集された場合、キャパシティ解析では、収集されたデータの平均値がレポートされることもあれば、平均値が不明とレポートされることもあります。このリリースのキャパシティ解析では、ダッシュを表示するか、一部のデータに基づく値を表示するかについてのルールが明確に定義されておらず、測定ごとに異なる場合があります。

推奨される操作

使用可能なデータの量によって影響を受ける解析クエリがある場合は、そのクエリを編集して、"`CPU % valid`"(CPU 使用率) のフィルター式を追加します。すべてのクエリ結果に `CPU % value` を表示して、結果が完全なものか部分的なものかを示すことができます。また、解析期間を、すべてのデータが使用できる可能性が高い期間に変更することもできます。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーション

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは x64 Windows CMS で稼働します。

Hyper-V 上の Linux VM の Matrix インフラストラクチャオーケストレーションプロビジョニングサポートの有効化

注記: `hpio.properties` 値 `skip.linux.on.hyperv.template.personalization` を使用すると、Hyper-V で Linux VM を使用できますが、この値は非推奨です。Hyper-V 上で Linux VM を使用できるようにする方法については、「自動 OS カスタマイズのスキップ」(21 ページ) を参照してください。

自動 OS カスタマイズのスキップ

デフォルトでは、インフラストラクチャオーケストレーションによって OS がサーバーに展開された後に、ホスト名、IP アドレス、ネットマスク、デフォルトゲートウェイ、およびその他の属性を適切に設定することによって、OS が自動的にカスタマイズ（パーソナライズ）されます。7.3 リリースでは、以下で説明するアクションを実行することによって、自動 OS カスタマイズをスキップできます。これらのアクションを使用すると、サービステンプレートの設計者は、Matrix OE の外部でカスタマイズする（Hyper-V に Linux VM を展開する場合など）OS イメージを使用したサービステンプレートを設計できます。カスタマイズのスキップ機能を使用すると、展開された VM のカスタマイズは Matrix によって実行されなくなり、VM が正しく構成されていることに関して設計者が責任を持つことになります。

1. **[OS のカスタマイズをスキップ] チェックボックスを有効にします。**

   `hpio.properties` に `allow.skip.os.customization = true` を設定します。これにより、[OS のカスタマイズをスキップ] チェックボックスがサーバーグループごとにデザイナーに表示されます。

2. **[OS のカスタマイズをスキップ] チェックボックスを選択します。**
   デザイナーで、**[サーバーグループ構成]→[ソフトウェア]→[1. オペレーティングシステムを選択]**に移動します。**[OS のカスタマイズをスキップ]**チェックボックスを選択します。
3. 適切な OS のカスタマイズが行われた（多くの場合、サービステンプレートに接続されている Operation Orchestration ワークフローを使用して）ことを確認します。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションを使ってストレージプールエントリーを自動生成するときにファブリックを選択する

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションからストレージプールエントリーを自動生成するときに、複数のファブリックペアから選択する場合、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによって使用するペアが決定されます。ストレージプールエントリーの自動生成時に使用するファブリックの優先リストを設定するには、SPM_AUTO_PREFERRED_FABRICS プロパティを `lsa.properties` ファイルに追加します。

推奨される操作

次のプロパティを `lsa.properties` ファイルに追加します。

```
SPM_AUTO_PREFERRED_FABRICS=FabricA,FabricB,FabricC:FabricD
```

":"で区切ったファブリックは、リダンダントペアリングです。

プレフィックスの定義については、「ストレージのプロビジョニング時にストレージアレイのホスト名に使用されるプレフィックスの定義」 (22 ページ) を参照してください。

ストレージがリダンダントでない場合、Matrix は、リストのファブリックを表示順に使用してストレージを見つけようとします。ストレージがリダンダントの場合、Matrix は、表示順にリダンダントファブリックのペアリングのみを試行します。

上記の例では、リダンダントでないストレージについて、Matrix は FabricA、FabricB、FabricC、および FabricD をこの順番で使用します。リダンダントストレージについて、Matrix は FabricC と FabricD のペアリングを試行します。

注記: このプロパティに指定したファブリックは、CMS 上の Matrix インフラストラクチャオーケストレーションから自動生成されたすべてのストレージプールエントリーによって使用されます。一部のユーザーまたは一部の組織によってのみ使用するように設定することはできません。このリストに定義したファブリックをすべて調べてもストレージが見つからない場合、すべての既知のファブリックが試されます。

ストレージのプロビジョニング時にストレージアレイのホスト名に使用されるプレフィックスの定義

SPM を使用し、Matrix IO または Matrix OE を介してストレージをプロビジョニングする場合は、ストレージアレイに作成されるホスト名のプレフィックスを定義できます。これは、`lsa.properties` ファイル内に SPM_HOSTNAME_PREFIX プロパティを追加または変更することによって定義できます。ストレージアレイでのホスト名の制限のため、このプレフィックスは 5 文字以下にします。選択しない場合、使用されるデフォルトのプレフィックスは「LSM」です。ホスト名の残りは、名前の一意性を保証するためにホスト定義内で定義されたイニシエーター WWN です。

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと Ignite-UX を使った Integrity i2 または i4 サーバーブレードへの HPUX 11iv3 1203 または HPUX 11iv3 1209 の展開が失敗することがある

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションと Ignite-UX を使って BL860c i2、BL870c i2、BL860c i4、BL 870c i4、または BL890c i4 サーバーブレードに HP-UX 11iv3 1203 または HP-UX 11iv3 1209 を展開すると、サービス作成リクエストが失敗することがあり、サーバーがプロビジョニングされません。HP-UX OS を展開するリクエストの手順が失敗し、次のエラーが表示されます。

メジャー:サービス < サービス名 > のオペレーティングシステムの展開中に失敗しました。`Cause: Logical server job (ID = <your logical server ID>) completed with a failure status. Failure: Deployment server does not have a record of the target system(s)..”`

推奨される操作

1. 展開対象のターゲットサーバーによって使用されるディスクを消去します。
   a. すべてのホストが同じゾーン内にあることを確認し、LUN クリーンアップを実行します。ストレージ管理サーバー（HP P6000 Command View ソフトウェア、HP 3PAR StoreServ Management Console など）にログインします。
   b. 仮想ディスクに関連付けられたホストへの提供を解除し、仮想ディスクを削除します。
   c. 必要なサイズと RAID レベルで新しい仮想ディスクを作成し、各ホストに仮想ディスクを提供します。
2. ターゲットサーバーに関連付けられた論理サーバーを使用停止します。
   a. HP Matrix Operating Environment のメニューから、**[ツール]→[HP Matrix OE ビジュアル化]**をクリックします。
   b. [観点] ドロップダウンメニューから **[論理サーバー]**を選択します。
   c. 論理サーバーを選択し、**[ツール]→[論理サーバー]→[使用停止...]**をクリックします。
   d. **[レポート]→[論理サーバーのジョブステータス]**を選択して、タスクの状態を監視します。
   e. タスクが正常に完了するまで待ってから、次の手順に進みます。
3. 論理サーバーを削除します。該当する使用停止した論理サーバーを選択して、**[削除]→[論理サーバーの削除...]**をクリックします。
4. ターゲットサーバーを IO メンテナンスプールから目的のサーバープールに移動します。
   a. HP Matrix Operating Environment のメニューから、**[ツール]→[Infrastructure Orchestration]** をクリックします。
   b. [サーバー] タブをクリックします。[使用状況] 列を確認して、サーバーが使用されていないことを確認します。
   c. [プール修正] オプションを使って「メンテナンス」プールのサーバーを目的のサーバープールに移動します。
5. サービスリクエストを再作成します。

EFI ディスクの読み取りエラーが原因で、Integrity サーバーに対するサービス作成リクエストまたはサービス削除リクエストが失敗する

EFI ディスクの読み取りエラーが原因で、FCoE デバイスが搭載された Integrity サーバーに対するサービス作成リクエストまたはサービス削除リクエストが失敗することがあります。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションの [リクエスト]

画面に、論理サーバーに対するリクエストが失敗しましたというメッセージが表示されます。

このエラーの原因がEFIディスクの読み取りエラーであるかどうかを確認するには、ホストのコンソールウィンドウを開いて、次のようなメッセージを探します。

```
Automatic boot entry execution will start in 1 second .
Booting VC Pri. Fibre(0x5001438004C8E7B8,0x1000000000000)
Boot Failed. VC Pri. Fibre(0x5001438004C8E7B8,0x1000000000000)
Booting HP-UX Primary Boot:
0/0/0/3/0/0/2.0x5001438004c8e7b9.0x4001000000000000
Error - efi_disk_read returned (Device Error)
```

推奨される操作

EFI ディスクの読み取りエラーがコンソールに表示された場合、以下の手順を実行して、論理サーバーをクリーンアップし、サービスリクエストを再試行します。

1. 展開対象のターゲットサーバーによって使用されるディスクを消去します。
   a. すべてのホストが同じゾーン内にあることを確認し、LUN クリーンアップを実行します。ストレージ管理サーバー（HP P6000 Command View ソフトウェア、HP 3PAR StoreServ Management Console など）にログインします。
   b. 仮想ディスクに関連付けられたホストへの提供を解除し、仮想ディスクを削除します。
   c. 必要なサイズと RAID レベルで新しい仮想ディスクを作成し、各ホストに仮想ディスクを提供します。
2. ターゲットサーバーに関連付けられた論理サーバーを使用停止します。
   a. HP Matrix Operating Environment のメニューから、**[ツール]→[HP Matrix OE ビジュアル化]**をクリックします。
   b. [観点] ドロップダウンメニューから **[論理サーバー]**を選択します。
   c. 論理サーバーを選択します。
   d. **[ツール]→[論理サーバー]→[使用停止...]**をクリックします。**[使用停止]**ボタンをクリックして、論理サーバーの使用停止を続行します。
   e. **[レポート]→[論理サーバーのジョブステータス]**を選択して、タスクの状態を監視します。
   f. タスクが正常に完了するまで待ってから、次の手順に進みます。
3. 論理サーバーを削除します。
   a. 該当する使用停止した論理サーバーを選択します。
   b. **[削除]→[論理サーバーの削除...]**をクリックします。**[削除]**ボタンをクリックして、論理サーバーの削除を続行します。
4. ターゲットサーバーを IO メンテナンスプールから目的のサーバープールに移動します。
   a. HP Matrix Operating Environment のメニューから、**[ツール]→[Infrastructure Orchestration]** をクリックします。
   b. [サーバー] タブをクリックします。[使用状況] 列を確認して、サーバーが使用されていないことを確認します。
   c. [プール修正] オプションを使って「メンテナンス」プールのサーバーを目的のサーバープールに移動します。
5. サービスリクエストを再作成します。

Integrity ブレード BL870c i2、BL890c i2、BL870c i4、および BL890c i4 でのプロビジョニングが失敗する

Integrity サーバーブレード BL870c i2、BL890c i2、BL870c i4、および BL890c i4 で Matrix インフラストラクチャオーケストレーションのプロビジョニングが失敗します。`hpio.properties` ファイルの `serverboot.physical.wait.seconds` と `lsa.properties` ファイルの `INTEGRITY_POWERON_WAITTIME` が、ブレードモデルに従った適切な値に設定されていません。待機時間は、インフラストラクチャオーケストレーションまたは Matrix OE 論理サーバー管理が電源オフを実行する前に Integrity ブレードが完全にブートするのを待機する時間で構成されます。この設定は、Virtual Connect プロファイルが NVRAM に書き込まれている間、または NVRAM から削除されている間、可能性がある QLogic HBA カード EFI/FW が破損しないようにするために必要です。

注記: `hpio.properties` は `IOinstalledDir/conf` にあります。`lsa.properties` は `VSEinstalledDir/conf/lsa` にあります。

推奨される操作

1. プロビジョニングしている Integrity ブレードの電源再投入に必要な時間を測定します。

   注記: 時間は、ブレードモデル、そのメモリサイズ、および QLogic カードの数によって異なります。OA（Onboard Administrator）または VCEM を使って Integrity ブレードのリモートコンソールから電源再投入時間を測定できます。

2. 手順 1 で測定した時間に従って `serverboot.physical.wait.seconds` と `INTEGRITY_POWERON_WAITTIME` を設定します。

   次のパラメーターを最小値として使います。

   - BL870c i2 および i4 ブレードの場合
     - serverboot.physical.wait.seconds を 540 秒に設定します。
     - INTEGRITY_POWERON_WAITTIME を 540000 ミリ秒に設定します。
   - BL890c i2 および i4 ブレードの場合
     - serverboot.physical.wait.seconds を 1080 秒に設定します。
     - INTEGRITY_POWERON_WAITTIME を 1080000 ミリ秒に設定します。

制限事項

IO/OO Load Balancer ワークフローが大きな HAProxy 構成リクエストを処理できない

Load Balancer HAProxy をターゲットとする Create Logical Load Balancer Groups ワークフローは、次のエラーメッセージが表示されて失敗することがあります。

```
The execution of the workflow Create a Logical Load Balancer Groups has failed.
```

このエラーメッセージが表示される場合は、HAProxy 構成ファイルが大きすぎるために、インフラストラクチャオーケストレーション/OO Load Balancer ワークフローがこのリクエストを処理できません。このロードバランサーを使用するサービスを多数作成する場合は、F5 BIG-IP Load Balancer を使用することをお勧めします。詳細は、「F5 - BIG-IP Local Traffic Manager」の Web サイト（http://h17007.www1.hp.com/one/alliance/f5/big-ip.htm?jumpid=reg_r1002_usen_c-001_title_r0001 ）を参照してください。

Operation Orchestration を使用したある CMS から別の CMS への移行

Matrix で Operation Orchestration（OO）ワークフローを使用している場合、ある CMS から別の CMS に移行した後にワークフローが失敗することがあります。これらの失敗には、考えられる原因とアクションが 2 つあります。

1. **値の重複**

   ある CMS から別の CMS に移動するときに、元の CMS の Run ID 値が DMT（Data Migration Tool）によって移行されていません。新しい CMS は前の値から再開せずに、値を最初から開始するため、値が重複することになります。

   推奨される操作

   Enterprise Information Library にあるホワイトペーパー『Data Migration of an Existing Microsoft Windows CMS to a New Insight Management 7.3 System』で提供されている SQL スクリプトを実行します。

2. **必要な情報の欠如**

   OO ワークフローのロジックが、新しい CMS では入手できないか、または適切ではないリモート情報や状態情報に依存しています。Custom Hostnames 機能を使用している場合、たとえば、サンプル OO ワークフローを変更して特定のサーバー命名ストラテジをサポートするようにしている場合、移行ツールはワークフローのカスタマイズされたサーバー命名ストラテジを処理できません。ワークフローによって状態情報が CMS に格納されていた場合は、新しい CMS にそれらが移行されない可能性があります。

   推奨される操作

   新しい CMS 上の OO ワークフローを適切に変更します。ワークフローおよび外部のリソースを手動でアップデートして、新しい CMS で正常に実行されることを確認する必要があります（たとえば、必要な接続情報をリモートサーバーの Custom Hostnames のデータベースに提供するか、前の CMS で行われた以前の作業に基づく適切な状態情報を提供します）。詳細は、Enterprise Information Library にあるホワイトペーパー『Data Migration of an Existing Microsoft Windows CMS to a New Insight Management 7.3 System』を参照してください。

異なるデータストアを使用する VM ディスク

Designer では、Virtual Server Group に接続されるブートディスクおよびデータディスクに、異なる「ストレージボリューム名」を使用できます。この機能を使用すると、VM はブートディスクおよびデータディスクを別のストレージボリュームに割り当てることができますが、以下の制限があります。

注記: Matrix OE ビジュアル化で手動で作成した VM 論理サーバーも、異なるデータストア上の VM ディスクを指定できます。

- Integrity VM ディスクでは、すべて同じストレージボリューム名を使うか、空白にする必要があります。
- クラウドサーバーディスクでは、ストレージボリューム名をサポートしていないので、空白にする必要があります。
- Hyper-V VM リンククローンディスクでは、すべて同じストレージボリューム名を使うか、空白にする必要があります。異なるデータストアに分散させることはできません。
- Microsoft は、複数のデータストアを使用した VM リンククローンをサポートしていません。

注記: デフォルトでは、VM へのディスクの追加時にストレージボリューム名を指定できるのは管理者のみであるという制限があります。VM へのディスクの追加時に、すべてのユーザーがストレージボリューム名を指定できるようにするには、`hpio.properties` の `user.disk.add.storage.volume.names.restricted` プロパティの値を true から false に変更します。このプロパティを false に設定することは、ユーザーが、サービステンプレートの一部ではないストレージボリューム名を指定できるということも意味します。

クロステクノロジー型の論理サーバーがインフラストラクチャオーケストレーションではサポートされない

クロステクノロジー型の論理サーバーは、Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションではサポートされていません。Matrix OE 論理サーバー管理内で、**[作成]→[論理サーバー]**または**[ツール]→[論理サーバー]→[インポート]**を使用して作成またはインポートされた論理サーバーのみ、物理から仮想へ、または仮想から物理へ移動できます。インフラストラクチャオーケストレーション内で作成された論理サーバー (サービステンプレートを展開することで) は、クロステクノロジー型論理サーバーとして管理できません。たとえば、物理論理サーバーがインフラストラクチャオーケストレーション内で作成されている場合、論理サーバー管理を使用して、それを仮想マシンへ移動することはできません。同様に、仮想論理サーバーがインフラストラクチャオーケストレーション内で作成されている場合、論理サーバー管理を使用して、それを Virtual Connect が実装されているサーバーへ移動することはできません。

クロステクノロジー型の論理サーバーの詳細は、Enterprise Information Library にある『HP Matrix Operating Environment リカバリ管理ユーザーガイド』を参照してください。

1 論理サーバーにプロビジョニングされるネットワークの数

インフラストラクチャオーケストレーション Designer では、1 論理サーバーグループに接続できるネットワーク数は制限されません。実際は、仮想論理サーバーに接続できるネットワークは 4 つのみです。また、HP c-Class サーバーブレードで稼働するように設計された物理論理サーバーには 128 のネットワークを接続できます。このような実際の制限値は、Virtual Connect およびハイパーバイザーが拡張されると増加します。

インフラストラクチャテンプレートでこうした制限が超過されると、そのテンプレートを使用するプロビジョニング操作が失敗します。

推奨される操作

1 論理サーバーグループへのネットワーク接続数を、仮想論理サーバーでは 4、物理論理サーバーでは 128 に制限します。

プロビジョニングの前に ProLiant DL/ML サーバーの SAN ブートパスを手動で構成する

インフラストラクチャオーケストレーションを使用して展開された Insight Control サーバー配備ソフトウェアジョブフォルダーに含まれるジョブ「ProLiant システム設定 (BL BFS) のデプロイ」を使用して、ProLiant DL/ML ターゲットサーバーを構成することはできません。このジョブで構成されるのは ProLiant/Integrity BL ターゲットサーバーです。このジョブを使用して ProLiant DL/ML サーバーを構成しようとすると、リクエストが失敗します。

推奨される操作

以下のように、SAN ブートパスを手動で構成してから、インフラストラクチャオーケストレーションを使用して SAN ブート LUN で ProLiant DL/ML ターゲットサーバーをプロビジョニングします。

1. 「ProLiant システム設定 (BL BFS) のデプロイ」ジョブを含まないサーバーデプロイメントジョブフォルダーを作成します。
2. ProLiant DL/ML サーバーのブートコントローラー順序を変更し (ROM ベースセットアップユーティリティを使用)、ブート順序の最初にファイバーチャネルポート (HBA) を選択します。
3. HBA ベンダーのユーティリティを使用して、必要な SAN ブート LUN からブートするように HBA のブートパスを構成します。
4. ブートコントローラー順序と HBA のブートパスが正しく構成されたら、ターゲットサーバーの電源を切ります。

マルチイニシエーター N-Port ID Virtualization (NPIV) データディスクにアクセスするために HBA ファームウェアと OS ドライバーが必要である

マルチイニシエーター NPIV 機能を使用すると、Virtual Connect ファイバーチャネルモジュールに接続している 1 つの HBA に対して複数の WWN を構成できます。Matrix OE によって構成が自動化されますが、いずれかのターゲット BL サーバーに対して構成されているマルチイニシエーター NPIV データディスクにアクセスするためには特定のバージョンの HBA ファームウェアとドライバーが必要です。

推奨される操作

マルチイニシエーター NPIV データディスクをサポートするには、以下のオペレーティングシステムに対して示す HBA ファームウェアとドライバーが必要です。

- QLogic HBA (BIOS バージョン 2.07 以降)

  RHEL 5.3 以降
  SLES 11 以降
  SLES 10 SP3 以降
  Windows 2003/2008: QLogic ドライバー 9.1.7.29 以降

- Emulex HBA (BIOS バージョン 3.11a3 以降)

  RHEL 5.4 以降
  SLES 10 SP3 以降
  SLES 11 in-box ドライバーはまだ使用できません。out-of-box Emulex ドライバーのバージョン 8.2.8.32 が必要です。
  Windows 2003/2008: Emulex ドライバー 5.00.17.06-2 以降

- Emulex CNA カード

Integrity ブレード上のマルチイニシエーター NPIV サポート

Matrix OE と Virtual Connect Enterprise Manager が使用するマルチイニシエーター NPIV 機能は、HP-UX 11i v3 Update 8 (2011 年 3 月) 以降のリリースが稼働し、QLogic FC コントローラーを使用する Integrity ブレード上でサポートされます。マルチイニシエーター NPIV 機能は、Emulex FC コントローラーと HP-UX 11iv3 March 2013 アップデート以降のリリースを備えた Integrity ブレードでサポートされます。

注記: HP-UX vPars and Integrity VM バージョン 6.3 で Emulex CNA カードの NPIV サポートが追加されました。ホストには、WEB1310 リリース（B.11.31.1310）またはそれ以降のバージョンの Emulex FCoE ドライバーがインストールされている必要があります。詳細は、http://www.hp.com/go/hpux-hpvm-docs にある『HP-UX vPars and Integrity VM V6.3 リリースノート』を参照してください。

推奨される操作

Emulex コントローラー、11i v3 March 2013 アップデートリリースより前の HP-UX バージョン、またはその両方、あるいはバージョン 6.3 より前の HP-UX vPars and Integrity VM を備えた Integrity ブレード上で、単一の物理サーバーに割り当てる予

定のブートボリュームとデータボリュームを組み合わせる単一のストレージプールエントリーを作成します。これは以下のいずれかの方法で行います。

- このようなコンポジットストレージプールエントリーをいくつでも事前にプロビジョニングして、SANボリュームの物理サーバーへの完全自動割り当てを可能にします。
- ブートボリュームのみを含むストレージプールエントリーを事前にプロビジョニングします。インフラストラクチャサービステンプレートでデータディスクが指定されていると、オペレーティングシステムが展開された後で、自動プロビジョニングリクエストが一時停止します。サーバーに割り当てられたストレージプールエントリーを変更してデータボリュームを追加してから、リクエストを続行します。

FlexFabric による Integrity 物理プロビジョニングをサポートするために必要なソフトウェアバージョン

Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションでは、HP FlexFabric による Integrity 物理プロビジョニングをサポートするために、最低でも以下のソフトウェアバージョンが必要です。

- Ignite-UX C.7.12.475 以上
- HP-UX 11i v3 Update 8 (2011 年 3 月) 以上

インストール後に Hyper-V 上の Windows 2003 ゲストのカスタマイズのために Microsoft Sysprep ツールをインストールする

Microsoft System Preparation (Sysprep) ツールは、Microsoft Hyper-V 上の Windows 2003 ゲストのカスタマイズに必要ですが、Insight Software を以前のバージョンからアップグレードすると CMS からなくなります。このようなツールがないと、Hyper-V 上の Windows 2003 ゲストのカスタマイズが失敗します。

Windows 2008 以上では VM ゲストをカスタマイズするために、Sysprep ツールをインストールする必要はありません。

推奨される操作

Hyper-V での Windows 2003 ゲストのカスタマイズを可能にするには、Insight Management 7.1、7.2、7.2 Update 1、7.2 Update 2、7.3、または 7.3 Update 1 のインストールまたはアップグレードの後で Microsoft Sysprep ツールを CMS のフォルダー `C:\Program Files\HP\Insight Control virtual machine management\Sysprep\2003` にインストールします。

VM ハードウェアバージョンが 4 でテンプレートに 4 枚以上の NIC が含まれる場合、プロビジョニング中に仮想サーバーの電源を入れることができない

ESX VM ハードウェアバージョンが 4 に設定され、仮想マシンに 4 枚以上の NIC が含まれる場合、ESX 仮想サーバーの電源を入れるリクエストが失敗する場合があります。Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションは、デフォルトでは ESX ハードウェアバージョン 4 を使用して仮想マシンをプロビジョニングします。ESX ハードウェアバージョン 4 では、最大 5 枚の PCI コントローラーデバイス (2 枚の SCSI コントローラーと 3 枚の NIC) を仮想マシンに接続できます。ESX ハードウェアバージョン 7 では、4 枚の SCSI コントローラーと 10 枚の NIC を接続できます。

推奨される操作

ESX ネイティブテンプレートとハードウェアバージョン 7 を使用するか、またはインフラストラクチャオーケストレーションテンプレートの NIC の枚数を 3 枚以下に減らします。

1 番目のパーティション以外すべてが除外されないかぎり、複数パーティションの物理ディスクはサポートされない

環境に複数パーティションの物理ディスク (同一のディスク ID を持つ複数のボリューム) が含まれ、そのディスク上に仮想マシンをプロビジョニングする場合は、そのディスクの 1 番目のパーティション以外すべてのパーティションを除外します。この除外を行わず、2 つ以上のパーティションを持つ物理ディスク上に作成された仮想マシンはサポートされません。サービスは展開に失敗し、「***論理サーバー***のインポートに失敗しました。「VM ホストのデータストアが見つかりません。」というエラーが返されます。」

推奨される操作

`hpio.properties` ファイルの “VOLUMES TO EXCLUDE” セクションで、ディスク上の 1 番目のパーティション以外のすべてのパーティションを除外します。

たとえば、物理ディスク上に 3 つのボリューム (C:、D:、および E:) がある場合は、D:と E:のボリュームを除外し、物理ディスクの C:ボリューム上に作成された仮想マシンに論理サーバーをプロビジョニングします。

高可用性が有効になっている状態での Microsoft Hyper-V VM プロビジョニングの後で、クラスター共有ボリュームが表示されない

インフラストラクチャオーケストレーションを使用して仮想プロビジョニングテンプレートを作成し、高可用性 (HA) オプションが有効になっている Microsoft Hyper-V VM ホスト上に展開してから Hyper-V ホスト上の Failover Cluster Manager で仮想マシンを表示する場合、プロビジョニングされた VM 情報の中にクラスター共有ボリューム (CSV) が表示されません。

ただし、Microsoft Hyper-V Manager を使用して手動で仮想マシンを Hyper-V VM ホスト上に展開する場合、Failover Cluster Manager は作成されたディスクリソースと仮想マシンリソースを正しく表示します。

推奨される操作

必要な操作はありません。高可用性の仮想マシンディスクは CSV 上に正しく作成されています。

sysprep を介した MachineObjectOU 設定が、VMWare ESX ホスト上での Windows ゲストのカスタマイズでサポートされない

sysprep を介して MachineObjectOU パラメーターを設定するための Windows ゲストのカスタマイズは、HyperV ホストでのみサポートされ、VMWare ESX ホストではサポートされません。

推奨される操作

ESX ホストで Windows ゲストの MachineObjectOU を設定する場合、ユーザーは、VMWare vCenter サーバーを使用する必要があります。

Hyper-V クラスター内のすべての VM ホストが Insight Control 仮想マシン管理に登録されている場合以外は、クラスター共有ボリュームが正しく認識されない

Hyper-V クラスター内の 1 つの VM ホストのみが Insight Control 仮想マシン管理で管理されている場合は、以下の領域が影響を受けます。

- Matrix インフラストラクチャオーケストレーション - IO はクラスター共有ボリューム (CSV) をクラスターディスクとして扱い、1 つの VM のみをクラスターディスクに割り当てます。複数の VM を展開しようとすると、次のエラーが表示されます。

  プロビジョニング要求が一時停止しました。`VM` ホスト上のストレージボリュームを、論理ディスク要件を満たすように変更してください。`IO` 管理者に通知されました。

- Matrix OE 論理サーバー管理 — 登録されている VM ホスト ID が VM ホスト所有者の場合、その VM ホストでは CSV とクラスターディスクのみを使用できます。所有者でない場合は、その VM ホストは拒否リストに置かれ、その VM ホストではストレージを使用できないことを示すエラーが表示されます。

推奨される操作

Hyper-V クラスター内のすべての VM ホストを Matrix インフラストラクチャオーケストレーションに追加し、それらを VM ホストとして Insight Control 仮想マシン管理に登録します。それらの VM ホストは未割り当てプールに置いておくことも、IO 内の通常の VM ホストとして使用することもできます。

リンクされたクローンがあり、高可用性が有効になっている場合、Microsoft Hyper-V R1 上にサーバーグループをプロビジョニングできない

高可用性 (HA) が有効になっているリンクされた複数のクローンが含まれているテンプレートを Hyper-V R1 サーバー上にプロビジョニングしようとすると、または Hyper-V R1 クラスターディスク上で HA が有効になっているリンクされた 1 つのクローンを持つサーバーグループにサーバーを追加しようとすると、ストレージをプロビジョニングするリクエストが停止したままになります。リンクされたクローングループは単一のデータストア上にプロビジョニングする必要がありますが、Hyper-V クラスターディスクにはただ 1 つの HA 仮想マシンしかプロビジョニングできません。

推奨される操作 1

1. サーバー作成または追加リクエストをキャンセルします。
2. テンプレートを変更して HA 要件を削除します。または

   テンプレートを変更してリンクされたクローンの選択を解除し、各仮想マシン用にクラスターディスクを追加します。
3. 作成リクエストを再送信します。または

   サーバー追加リクエストの場合は、既存のサービスを削除し、更新されたテンプレートで再びサービスを作成します。既存のサービスを削除する前に、必ず、既存のサービスから新しいサービスにデータを移行してください。

推奨される操作 2

Microsoft Hyper-V R2 にアップグレードし、クラスターディスクの代わりにクラスター共有ボリューム (CSV) をテンプレートに指定します。

Microsoft SCVMM は 1 つの CMS にしか登録できない

Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) の登録の一環として、Web サービスコンポーネントが CMS から SCVMM ホストにコピーされ、SCVMM サーバーと CMS との間の通信が可能となります。そのため、SCVMM は 1 つの CMS にしか登録できません。つまり、連携 CMS 構成で、SCVMM を通じて Hyper-V ホストを管理するには、CMS ごとに異なる SCVMM ホストが必要です。

ユーザーインターフェイスのブラウズにはデフォルトの Systems Insight Manager ポートが必要である

HP Systems Insight Manager はデフォルトポート 50000 で JBoss コンテナーにインストールされます。インフラストラクチャオーケストレーションのユーザーインターフェイス、たとえばデザイナーをブラウズするときは、このポート値を使用します。

推奨される操作

JBoss コンテナーにおける Systems Insight Manager のデフォルトポート 50000 を変更しないでください。

カスタマイズ可能な割り当てプロセスの非推奨

インフラストラクチャオーケストレーションのカスタマイズ可能な割り当てプロセスの機能は、7.2 リリースで非推奨となりました。この機能は将来のバージョンで削除される予定です。

サーバーの電源オフ操作が、HP Cloud または次世代 HP CloudSystem のリソースプールでホストされるサーバーでサポートされない

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、**[グループ内のサーバーの電源オフ]**操作は、HP Cloud、次世代の HP CloudSystem リソースプール（HP CloudSystem Foundation または次世代 HP CloudSystem Enterprise 経由）、または Matrix KVM Private Cloud にプロビジョニングされるサーバーではサポートされません。要求は失敗し、その操作がクラウドキャパシティプールで利用できないことを示すエラーが表示されます。Matrix インフラストラクチャオーケストレーションは、クラウドプロバイダーのユーザーインターフェイスを介して電源がオフになるサーバーの正しい状態を認識しません。そのようなサーバーの状態は**不明**です。このため、Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでは、これらのサーバーで操作を実行できません。

推奨される操作

クラウドプロバイダーのユーザーインターフェイスからサーバーの電源をオンまたはオフにします。

重大な問題

Hyper-V のさまざまな制約に違反している RDM/パススルーディスクを持つ High Availability Hyper-V VM でエラーが発生する

サービスのプロビジョニング、論理サーバー VM の作成、または再使用開始で、次のようなジョブメッセージが表示されて失敗します。

`The operation has failed. (The start function on virtual machine` **`vsels_name [VM info and XML path]`** `failed. )`

Matrix OE では、RDM/パススルーディスクを持つ High Availability（HA）Hyper-V VM がサポートされますが、これには Hyper-V のさまざまな制約があります。これらの制約に違反すると、障害が発生することがあります。パススルークラスターディスクを接続できるのは HA VM のみです。また、HA VM にはそのようなディスクのみを接続できます。クラスターディスクは、プロビジョニングおよび使用開始を行う前にメンテナンスモードにする必要があります。

推奨される操作

1 つ以上のパススルークラスターディスクが使用されている HA VM のプロビジョニング時にエラーが発生した場合:

1. Microsoft フェールオーバークラスターマネージャーを使用して、クラスターディスクの**[他のアクション]→[メンテナンスモードの有効化]**を選択します。
2. サービスの作成の実行、論理サーバーの作成などのプロビジョニング操作を繰り返します。
3. VM がプロビジョニングされて OS が展開された後に、Microsoft フェールオーバークラスターマネージャーを使用して、**[他のアクション]→[メンテナンスモードの無効化]**を選択します。

1 つ以上のパススルークラスターディスクが使用されている HP VM の再使用開始時にエラーが発生した場合:

1. Microsoft フェールオーバークラスターマネージャーを使用して、**[他のアクション]→[メンテナンスモードの有効化]**を選択します。
2. プロビジョニング操作を繰り返します。

3. VM が再使用開始された後に、Microsoft フェールオーバークラスターマネージャーを使用して、**[他のアクション]→[メンテナンスモードの無効化]**を選択します。

共有ディクスが含まれている VM テンプレートのリンククローンのプロビジョニングが失敗する

ESX サーバーのプロビジョニング中に、次のようなエラーが表示されます。

`Error taking a snapshot on virtual Logical Server` **`nnnnn`**`. Virtual machine is configured to use a device that prevents the snapshot operation: Device is a SCSI controller engaged in bus-sharing.`

IO テンプレートから作成される VM テンプレートは、リンククローンサーバーを指定し、埋め込まれた共有ディスクとしてソフトウェアを展開します。この組み合わせはサポートされません。

推奨される操作 1

IO デザイナーでテンプレートを編集して、**[リンクされたサーバーとして展開]**を選択解除します。

推奨される操作 2

他のソフトウェアを選択して、埋め込み共有ディスクなしで展開し、Create Service 操作を再試行します。

Matrix OE サービスのプロビジョニングがカスタマイズで失敗する

OS のインストール中に、Insight Control サーバーのプロビジョニングまたは SA の展開でサーバーを Active Directory に参加させようとすると、Matrix OE サービスのプロビジョニングがカスタマイズで失敗することがあります。これを行おうとすると、Matrix OE のインストール後のカスタマイズ手順で、`Error customizing Logical Server` **`Logical server name`** realized by **`target UUID`** というエラーが表示されて失敗します。

推奨される操作

Matrix OE 環境では、展開サーバーのカスタム属性を使用して、新しくプロビジョニングされたサーバーをドメインに参加させることができます。これについての詳細は、『HP Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションユーザーガイド』を参照してください。

注記: OO ワークフローを使用して、新しくプロビジョニングされたサーバーをドメインに参加させることはお勧めできません。そのためには、すべてのコンピューターを信頼されたホストとして追加する必要があります。

軽微な問題

ブートボリュームとデータボリューム両方を含んだストレージプールエントリーを使い、NPIV ディスクで Integrity VM をプロビジョニングしようとすると、失敗することがある

選択したストレージプールエントリーにブートエントリーとデータエントリーの両方が入っている場合は、NPIV ディスクを使った Integrity VM のプロビジョニングが失敗することがあります。次のエラーが表示されます。

サービス `<` サービス名 `>` のオペレーティングシステムの展開中に失敗しました。原因:論理サーバーのジョブ `(ID = <` ジョブ `ID>)` は、障害ステータスで完了しました。障害:不明なエラーが発生しました。追加詳細に関しては、`HP SIM` ログディレクトリ下の `Alc1_0.0.log` および `HP SIM` ログファイルをチェックしてください。

推奨される操作

物理ブートディスクとデータディスクを含んだテンプレートからサービスを作成するときは、ブートディスクごとに個別のストレージプールエントリーを作成します。

SLES 11 SP3 OS の展開時にインストールが 60% でハングアップするので、Insight Control サーバープロビジョニングでのサービス作成リクエストが失敗する

SLES 11 SP3 のインストールがターゲットサーバーでハングアップし、次のメッセージが表示されます。

Matrix OE では、次のエラーメッセージがインフラストラクチャオーケストレーションの [リクエスト] 画面に表示され、失敗したサーバーはメンテナンスプールに移されます。

サービス < サービス名 > のオペレーティングシステムの展開中に失敗しました。原因：論理サーバーのジョブ (ID = < ジョブ ID>) は、障害ステータスで完了しました。障害：少なくとも一つ以上の OS またはソフトウェアの展開が失敗しました。展開サービスを確認して詳細を診断してください。

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスのコンソールでは、次のエラーが表示されます。

```
Failed to integrate HP SA Agent at Step 19
```

推奨される操作

1. 手動クリーンアップを実行します。Enterprise Information Library にある『HP Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションユーザーガイド』の「手動クリーンアッププロセス (物理)」を参照してください。Insight Control サーバープロビジョニングの場合は、手動クリーンアップを参照してください。
2. Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでサービスリクエストを再作成します。

SLES 11 SP3 OS の展開時に終了コード 6 エラーがアプライアンスコンソールに表示され、Insight Control サーバープロビジョニングでサービス作成リクエストが失敗する

SLES 11 SP3 OS の展開が失敗し、次のメッセージが表示されます。

Matrix OE では、次のエラーメッセージがインフラストラクチャオーケストレーションの [リクエスト] 画面に表示され、失敗したサーバーはメンテナンスプールに移されます。

論理サーバーのタスクは、失敗しました。原因： 論理サーバーのジョブ *(ID =< 論理サーバー名 >)* は、障害ステータスで完了しました。障害：少なくとも一つ以上の OS またはソフトウェアの展開が失敗しました。

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスのコンソールでは、次のエラーが表示されます。

```
Wait for HPSA Agent failed with exit code 6 at step 21
```

推奨される操作

1. 手動クリーンアップを実行します。Enterprise Information Library にある『HP Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションユーザーガイド』の「手動クリーンアッププロセス (物理)」を参照してください。Insight Control サーバープロビジョニングの場合は、手動クリーンアップを参照してください。
2. Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでサービスリクエストを再作成します。

RHEL 5.9 OS の展開時に Insight Control サーバープロビジョニングでサービス作成リクエストが失敗する

RHEL 5.9 OS のインストールが失敗し、次のメッセージが表示されます。

Matrix OE では、次のエラーメッセージがインフラストラクチャオーケストレーションの [リクエスト] 画面に表示され、失敗したサーバーはメンテナンスプールに移されます。

論理サーバーのタスクは、失敗しました。原因：論理サーバーのジョブ `(ID =<` ***論理サーバー名*** `>` **は、障害ステータスで完了しました。障害：少なくとも一つ以上の** `OS` **またはソフトウェアの展開が失敗しました。**

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスのコンソールでは、次のエラーが表示されます。

```
Monitor Installation with exit code 1 at step 19
```

ターゲットサーバーは LinuxPE でメンテナンスサーバーモードのままです。

推奨される操作

1. 手動クリーンアップを実行します。Enterprise Information Library にある『HP Matrix Operating Environment インフラストラクチャオーケストレーションユーザーガイド』の「手動クリーンアッププロセス (物理)」を参照してください。Insight Control サーバープロビジョニングの場合は、手動クリーンアップを参照してください。
2. Matrix インフラストラクチャオーケストレーションでサービスリクエストを再作成します。

Integrity サーバーで使用する場合、削除サービスリクエストの前にディスクを消去しないと、削除サービスリクエストによって「clean me」論理サーバーが残る

(Ignite-UX を使用して、または連携 CMS 環境ではセカンダリ CMS を通じて) 物理 Integrity サーバーブレードを正常にプロビジョニングした後では、プロビジョニング解除中に手動でディスクを消去する必要があります。Integrity サービスのプロビジョニング解除 (削除リクエスト) が正常に処理されると、ディスクが消去されます。

ディスクが消去されない場合は、削除サービスリクエストが失敗した可能性があり、「clean me」論理サーバーが残ることになります。この場合、手動のクリーンアップ手順が必要です (クリーンアップ手順は、**「推奨される操作」**を参照してください)。

インフラストラクチャオーケストレーションから削除サービスリクエストを開始する前に、以下の手順を実行します。

1. Integrity サービスが正常にプロビジョニングされた (Integrity サービスが実行している) ことを確認します。
2. Systems Insight Manager から、IP アドレスを使用して Integrity サービスが実行している Integrity ブレードを検出します。連携 CMS 環境では、Systems Insight Manager から、IP アドレスを使用してプライマリ CMS 上の Integrity ブレードを検出します。Integrity ノードの識別情報には UUID と UUID (論理) が含まれています。ブレードの検出は以下のいずれかの方法で行います。
   a. Systems Insight Manager のメニュー選択**[オプション]→[検出...]**を使用します。
   b. Systems Insight Manager のコマンド `mxnode -a <ip-address> -w` を使用します。

      <ip-address> は、プロビジョニングの後で Integrity ブレードに割り当てられた IP アドレスです。

Integrity ブレードの root ログインを追加します。これには、Systems Insight Manager のメニュー選択**[オプション]→[セキュリティ]→[認証]→[システム認証...]**を使用します。

3. CMS と Integrity ブレードの間に SSH 接続を設定します。それには、コマンド `mxagentconfig -a -n <ip-address> -u root -p <root password>` を入力します。
4. 連携 CMS 環境で IP アドレスがプライマリ CMS 上で検出された場合は (上記の手順 2)、その管理対象ノードを手動で削除します。

   Systems Insight Manager のコマンド `mxnode -r <ip-address>` を使用します。

推奨される操作

Integrity サービスの削除リクエストを開始する前に前述の手順を実行しなかった場合、自動削除サービスは完全には成功しません。その場合、Integrity ブレードに対応する論理サーバーをクリーンアップしてディスクを手動で消去する必要があります。その論理サーバーが操作可能な状態である必要があります。

1. サーバーブレードの電源を入れます。(削除サービスリクエストが完了または失敗したときにブレードの電源が切られています)
2. 削除サービスリクエストを開始する前に、前項の手順 2 および 3 をまだ実行していない場合はそれを実行します。
3. ディスクを消去するには、(前項の手順 2 で) 検出を実行した CMS から次のコマンドを入力します。

   ```
   mxexec -t "Ignite Erase Disks" -n <ip-address>
   ```

4. 連携 CMS 環境で IP アドレスがプライマリ CMS 上で検出された場合は (前項の手順 2)、手動で Systems Insight Manager ノードを削除します。

   Systems Insight Manager のコマンド `mxnode -r <ip-address>` を使用します。

Windows Server OS を選択すると、物理リクエストに対するサービス作成が失敗する

Windows Server OS を含む物理テンプレートを選択すると、Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションのサービス作成が失敗します。この失敗は、Insight Control サーバー配備がターゲットサーバー上の Insight マネジメントエージェントのインストールを完了するのを待っている間にインフラストラクチャオーケストレーションがタイムアウトすると発生します。

推奨される操作

リクエストが失敗すると、インフラストラクチャオーケストレーションは自動的にリクエストを再試行し、リクエストされたサービスを使用して新しいサーバーがプロビジョニングされます。元のサーバーはメンテナンスプールに移動され、クリーンアップしてから有効なサーバープールに戻すことができます。頻繁に失敗する場合は、以下の手順に従って Insight Management WBEM プロバイダーのインストールを無効にすることができます。WBEM プロバイダーがインストールされていない場合は、Insight Management SNMP エージェントが引き続き管理機能を提供します。

1. `<Insight Software installation>\rdp\deployment server\hpfeatures\hpagents-ws\components` フォルダーにある `install.cmd` ファイルを編集します。
2. 次の 2 行を削除します。

   ```
   call :installsc wbem%PROCESSOR_ARCHITECTURE%
   if %cpresult% geq 1 set /a cpresults=cpresults+1
   ```

論理サーバーグループ内のストレージボリュームに異なるタグが含まれる場合にサービスのプロビジョニングが失敗することがある

Matrix インフラストラクチャオーケストレーションテンプレートでは、論理サーバーグループ内の個々のボリュームに異なるストレージタグを割り当てることができます。ストレージを自動生成する場合は、これらのタグを含め定義された要件の数に基づいて各ボリュームがプロビジョニングされます。論理サーバーグループ内で、プライベートデータディスクにブートディスクとは異なるタグが含まれる場合は、サービスのプロビジョニングは失敗します。

推奨される操作

論理サーバーグループ内のブートディスクとプライベートデータディスクで、同一のストレージタグを使用してください。個別のタグが必要な場合は、ブートディスクとプライベートデータディスクに対応する個別のストレージプールを手動で定義し、それぞれに個別のタグを指定します。

ストレージプールエントリーにブートディスクが含まれていない場合、ストレージ自動プロビジョニングで事前構成されたデータディスクが選択されない

ストレージプールエントリーにインフラストラクチャオーケストレーションサービスの要件に一致するボリュームが含まれる場合は、ストレージプロビジョニング時に、一致するボリュームがサービス用に使用されます。

IO テンプレートにブートディスクとデータディスクが含まれ、ストレージプールエントリーにブートディスクしか含まれない場合は、ブートディスクが使用され、データディスクは自動的に作成されます。ただし、ストレージプールエントリーにデータディスクしか含まれない場合、そのボリュームは使用されません。ブートディスクとデータディスクの両方が作成されます。

推奨される操作

必要なデータディスクを含むストレージプールエントリーにブートディスクを追加するか、または両方のディスクの自動作成を許可します。

CSV ディスク障害後に Hyper-V クラスターでプロビジョニングエラーが発生する

クラスター共有ボリューム (CSV) が障害のある状態の場合 (たとえば、LUN が使用不可の場合や、読み取り専用状態になっている場合など)、Insight Control 仮想マシン管理はその CSV に関する情報を一切取得できません。その後、Hyper-V クラスターでの操作 (プロビジョニングを含む) が失敗するか、クラスター内のすべての VM ホストが操作から除外されます。

推奨される操作

1. 障害のある CSV を Hyper-V クラスターから削除し、障害の原因となった問題を修正します。
2. その CSV をオンラインに戻します。
3. Matrix OE ビジュアル化で、**[ツール]→[論理サーバー]→[更新...]**を選択してサーバーリソースを手動で更新します。
4. 操作を再試行します。

ESX/ESXi/vSphere 環境で Linux ゲストの展開が正常に行われた後に、新しい VM で NIC が適切に構成されない

ESX/ESXi/vSphere 環境のすべてのバージョンの Linux に影響する VMware に関する既知の問題が原因で、ESX/ESXi/vSphere ホストにプロビジョニングした Linux VM でネットワーキングが機能していない可能性があります。

推奨される操作

プロビジョニングした VM でネットワークを再構成する方法については、http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2002767 を参照してください。

VM クラスターのプロビジョニングで優先ホスト名を DDNS に登録するには VMware Management Agents を再起動する必要がある

VM クラスターの Operations Orchestration ワークフローは、VMware プロパティを設定することにより、ダイナミック DNS と統合することができます。このプロパティを有効にし、DDNS 登録を実行した場合は、ESX ホストの管理用ネットワークを手動で再起動する必要があります。

推奨される操作

ESXi VM クラスターのプロビジョニング後、DDNS 環境での完全登録が必要な場合は、サーバーコンソールを使って作成した VMware クラスター内の各 VM ホストで Management Agents を再起動します。または、vCenter VM ホストのコンテキストメニューを使ってそのホストの再起動を要求します。この操作により、ホストの完全修飾名が登録されます。

BL620c G7 および BL680c G7 ブレード用のリトライパラメーターを設定する

特に BL620c G7 または BL680c G7 を使用する場合、サーバーの POST 時間が長いために、サーバーが認識されるのを待っている間に Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションがタイムアウトする場合があります。

推奨される操作

任意のサーバーでこの問題を防止するには、以下の手順に従ってください。

1. `C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\conf\hpio.properties` を編集し、`retry.count.ares.pxe` パラメーターを 30 より大きい値に設定します。
2. HP Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスを再起動します。

一部のテンプレートが正しくインポートされず、[組織] タブに表示されない

6.3 のインフラストラクチャオーケストレーションテンプレートの一部が正しくインポートされない場合があります。それらのテンプレートは、インフラストラクチャオーケストレーションコンソールの [テンプレート] タブに表示されますが、[組織] タブの [サービスプロバイダー] リソースボックスには表示されません。そのため、それらのテンプレートを組織に割り当てることができません。

推奨される操作

該当するテンプレートをインフラストラクチャオーケストレーション Designer で開き、[名前を付けて保存] で保存します。これで、そのテンプレートは [組織] タブに表示されるようになります。

アップグレード後に、ioexec コマンドによってインストールパスの指定が要求される

インフラストラクチャオーケストレーション Windows 環境のデフォルトのインストールパスが `C:\Program Files\HP\Insight Orchestration` から `C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration` に変更されました。Matrix OE 7.2 以降の新規インストールでは、IO 用の `bin` フォルダーが DOS パスに追加されるため、CMS 上の任意のフォルダー内でコマンドプロンプトから `ioexec` コマンドを実行できます。ただし、Insight Dynamics 6.3 から Matrix OE 7.2 以降へのアップグレードの後は、`ioexec` コマンドは `C:\Program Files\`

HP\Matrix infrastructure orchestration\bin フォルダーからしか実行できません。

推奨される操作 1

コマンド行で、手動で C:\Program Files\HP\Matrix infrastructure orchestration\bin と入力してから、ioexec コマンドを実行します。

推奨される操作 2

CMS を再起動し、自動的に IO の bin フォルダーを DOS パスに更新します。

ブラウザーでは、IO にアクセスするための自己署名証明書を許可する手段が必要である

デフォルトでは、IO は自己署名証明書を使用するように構成され、その結果ブラウザーに以下のエラーのいずれかが表示されることがあります。

- Chrome に表示されるエラー：

  このサイトのセキュリティ証明書は信頼できません。または、このアイコン とともに空白ページが表示されます

- Internet Explorer 11 に表示されるエラー：

  この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。または、**コンテンツは、有効なセキュリティ証明書により署名されていないため、ブロックされました。**

- Firefox 17 に表示されるエラー：

  接続の安全性を確認できません.

推奨される操作

この問題を解決するには、以下の手順を実行してください。

1. 新しいタブまたは新しいブラウザーウィンドウを開きます。
2. IO セルフサービスポータルのアドレス https://[your-CMS-name-or-IP]:51443 を入力します。
3. ブラウザーにエラーメッセージが表示されたら、ブラウザーに応じて次を実行します。
   a. Chrome：**[このまま続行]**をクリックします
   b. Internet Explorer：**[このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)。]**をクリックします
   c. Firefox：
      1) **[危険性を理解したうえで接続するには]**をクリックします。
      2) **[例外を追加 ...]** をクリックします。
      3) **[次回以降にもこの例外を有効にする]**をクリックします。
      4) **[セキュリティ例外を承認]**をクリックします。
4. SIM タブに戻り、画面を更新します。または新しいタブを開き、SIM の URL に移動してインフラストラクチャオーケストレーションを起動します。

アップグレードの後、サンプルの ESA サーバーファイルが変更されている

Operations Orchestrationワークフローサーバーを使用している場合、正常に使用するためにはサーバー情報ファイルを手動で編集する必要があります (付属のサンプルデータは正常に機能しません)。以前のリリースの Matrix OE から Matrix OE 7.2 以降にアップグレードした場合、<Matrix **インフラストラクチャオーケストレーションのインストールディレクトリ** >\esa_extensions\server 内のサンプルの HP Extensible Server Adapter サーバーファイルが変更され、XML ファイルの一部

(サンプルデータ) がコメントアウトされます。これにより、`esa.properties` 構成ファイルで ESA パスワードを指定して ESA を有効にするときに混乱が発生しません。ファイルの内容は、サーバー管理の目的で OO ワークフローを呼び出すときに使用されます。ESA サーバーファイルの内容は削除されません (サンプルデータがコメントアウトされるだけです)。ESA サーバーファイルを変更して、有効なデータを入力していた場合は、ファイルは変更されません。

推奨される操作

アップグレード後のサーバーファイルへの変更を記録しておきます。

Hyper-V HA 仮想サーバーグループに物理ディスクを接続するテンプレートをプロビジョニングできない

Designer では、高可用性 Hyper-V 仮想サーバーグループに物理ディスクを接続し、その物理ディスクに raw デバイスマッピングタイプを設定することができます。ただし、この構成を含むテンプレートのプロビジョニングではエラーが返されます。

推奨される操作

インフラストラクチャオーケストレーション Designer で、物理ストレージコンポーネントを削除し、それを仮想ストレージコンポーネントに置き換えてから、サービス作成操作を再試行します。

チャージバックアーカイブを削除すると、HPMOEMetering データベースのトランザクションログが非常に大きくなる

チャージバック CLI `chargeback archive databasedelete` コマンドを使うと、トランザクションログに大量のログが追加される場合があります。特に、`-d` 修飾子で指定した日付が遠く離れた過去 (1 年以上) の場合に大量になります。ログが相当に大きくなると、データベースが実行されているハードディスクに空きスペースがなくなる場合があります。

推奨される操作

`archive databasedelete` を実行する前に、データベース管理者に相談してください。このコマンドをすでに実行済みの場合は、トランザクションログの圧縮操作の実行について管理者に確認してください。

NPIV データディスクを使った HP Integrity VM のプロビジョニングが失敗する

NPIV ディスクを使った HP Integrity VM は Matrix インフラストラクチャオーケストレーションによって作成できます。ただし、サービスを作成した後に、ディスク追加操作によってディスクを追加する必要があります。サービスの作成前に NPIV データディスクを追加しようとすると、その操作は失敗し、[IO Requests] 画面に以下のようなエラーメッセージが表示されます。

```
Workflow execution failed for operation type EditLS: could not delete:

[com.hp.vse.lsa.datamodelV72.LsaFcConnection#44]
```

推奨される操作

1. IO テンプレートからサービスを作成します。
2. IO の [アクション] または [サーバーアクション] リストから **[サーバーの電源オフ]**を選択して、NPIV データディスクを追加する仮想サーバーの電源をオフにします。
3. IO の [アクション] または [サーバーアクション] リストから **[ディスクの追加]** を選択して、必要な NPIV データディスクを仮想サーバーに追加します。
4. IO の [アクション] または [サーバーアクション] リストから **[サーバーの電源オン]**を選択して、仮想サーバーの電源をオンにします。

Insight managed system setup wizard

制限事項

権限昇格ツールがパスワードを必要とする権限昇格構成がサポートされない

Insight managed system setup wizard で権限昇格がサポートされるのは、権限昇格ツール (`su` および `sudo` など) でパスワードが必要とされないように権限昇格が構成された CMS においてのみです。権限昇格がオンになっているがパスワードが必要な状態で機能を構成しようとすると、ウィザードの実行出力にエラーが表示されることがあります。

推奨される操作

権限昇格のパスワード要件のために機能を正常に構成できなかった場合は、managed system setup wizard を使用せずにその機能を構成してください。

パスワードの要件をオフにするには、Systems Insight Manager の**[オプション]→[セキュリティ]→[権限の昇格]**メニューを使用し、[この権限の昇格ツールでパスワードを要求] チェックボックスのチェックを外します。CMS によって管理されるシステムは、この構成変更を反映するように再構成する必要があることに注意してください。

HP Integrated Lights-Out 3 (iLO3) のサポート

Insight managed system setup wizard の現在のリリースでは HP Integrated Lights-Out 3 (iLO3) がサポートされます。ただし、iLO3 for ProLiant はファームウェアバージョン 1.05 以上を必要とします。

推奨される操作

iLO3 ProLiant ファームウェアをバージョン 1.05 以上にアップデートします。

HP Integrity rx2620 がサポートされない

Insight managed system setup wizard を使用した HP Integrity rx2620 サーバーの構成はサポートされていません。

推奨される操作

HP Integrity rx2620 サーバーを手動で構成します。

Instant Capacity Manager

制限事項

権限昇格において実行されたコマンドにより、Instant Capacity Manager が管理対象ノードを監視するが制御しなくなる場合がある

一部の HP-UX セキュリティ設定が原因で、ユーザーがログインするたびに出力が生成されます。これが発生するのは、たとえば、HP-UX 管理対象ノードに対してコマンドを実行するために Systems Insight Manager 権限昇格モードで `sudo` を使用したときです。このとき、無関係と思われる出力が `stderr` に生成されることがあります。この出力は、権限昇格において実行される Instant Capacity (iCAP) Manager の一部の機能によって、上記のコマンドのエラー出力として解釈される場合があります。

このエラーのような出力が発生すると、影響を受ける iCAP Manager の機能が失敗します。このシナリオでは、iCAP Manager は、構成に従って管理対象ノードを制御するのではなく、監視のためにしか使用できません。

注記: HP Integrity Superdome 2 システムは、`sudo` を使用してコマンドを実行することで、監視データを取得します。監視データは、このシナリオでは使用できない場合があります。

推奨される操作

HP-UX 管理対象ノードを構成して、`sudo` コマンドが実行されたときに無関係な出力が生成されないようにします。

詳細は、次の HP-UX のドキュメント を参照してください。

- 『HP-UX 11i Security Containment Administrator's Guide』
- 『HP-UX システム管理者ガイド: 構成の管理』(HP-UX 11i v3)
- 『HP-UX Servers and Workstations - HP-UX Standard Mode Security Extensions』(HP-UX 11i v2)
- マンページ `man 4 security` (特に DISPLAY_LAST_LOGIN の説明)

論理サーバー管理

論理サーバー管理は x86/x64 Windows CMS **で稼働します。**

制限事項

クロステクノロジー論理サーバーの使用に関する制限

クロステクノロジー型の論理サーバーは、Virtual Connect を実装している ProLiant サーバーブレードと、ESX の間で相互に、Virtual Connect を実装している Integrity サーバーブレードと、Integrity VM の間で相互に、またはアンライク構成で Virtual Connect を実装しているサーバー間で移動できます。詳細は、Enterprise Information Library にある『HP Matrix Operating Environment 論理サーバー管理 ユーザーガイド』および『HP Matrix Operating Environment リカバリ管理 ユーザーガイド』を参照してください。

- クロステクノロジー型の論理サーバーを使用開始または移動するための有効なターゲット:
  - ESX VM ホスト
  - HP Integrity VM ホスト (ラックとサーバーブレード)
  - Virtual Connect を実装している ProLiant c-Class サーバー
  - Virtual Connect を実装している HP Integrity サーバー
- ストレージの要件:
  - Virtual Connect プロファイルに追加可能な、ESX VM ホストへ提示する SAN ボリューム (RDM ディスク)。
  - SAN アレイ上の 1 つ以上の共有データストア（ESX VM ホストで Insight Control 仮想マシン管理の構成ファイルおよび RDM マッピングファイル [.vmdk] を保存するため）。 RDM マッピングファイルは、別の SAN ベースの共有データストアに置くことができます。 iSCSI ボリュームは HP Insight Control 仮想マシン管理構成ファイルに使用できますが、RDM マッピングファイルには使用できません。
  - サポート対象外: SPM カタログストレージボリューム

    今回のリリースでは、カタログストレージプールエントリーは、Virtual Connect 論理サーバーでのみサポートされます。カタログストレージプールエントリーを、ESX または Integrity VM ホストで使用開始される可能性

があるクロステクノロジー型の論理サーバーと組み合わせて使用することはできません。

- Integrity VM ストレージの要件:
  - ストレージプールエントリーを含む SAN ベースの論理サーバーストレージがサポートされています。Integrity VM クロステクノロジー型論理サーバーではファイルベースのストレージはサポートされていません。

    注記: Integrity VM クロステクノロジー流動型論理サーバー用に使用される SAN ボリュームは、Integrity VM ホストには提示されません。

- ESX ネットワークの要件:
  - 単一または複数のネットワーク (ESX により最大 4 に制限)

    サポート対象外: VLAN ネットワーク

- Integrity VM ネットワークの要件:
  - VLAN ネットワークおよびオートポートアグリゲーションリンクアグリゲーション構成はサポートされません。

VM ホストとして稼働する論理サーバーへの操作の実行

VM ホストとして動作している物理サーバーに対して何か操作を実行する前に、VM ホスト論理サーバー上で動作している VM ゲストの制御に関連するすべてのジョブがすでに完了していることを確認してください。(警告メッセージは、Insight Control 仮想マシン管理に登録されている仮想マシンを使用停止または削除しようとした場合にのみ表示されます)。

以下の表で適切な手順について参照し、VM ゲストと VM 論理サーバーが操作不能になることを防止してください。

実行しようとする VM ホストの操作	VM ゲストで実行する手順	VM ゲストで手順を実行した後に VM ホストで実行する手順
別のブレードへの VC プロファイルの移動	すべての VM ゲストの電源オフまたは正常シャットダウン	1. Insight Control 仮想マシン管理から VM ホストを登録解除します。HP SIM で、**[設定]→[仮想マシン]→[仮想マシンホストの登録解除 ...]** を選択します。 2. VM ホスト論理サーバーを移動します。**[ツール]→[論理サーバー]→[移動]**を選択します。 3. Insight Control 仮想マシン管理を使用して、移動後の VM ホストを登録します。HP SIM で、**[設定]→[仮想マシン]→[仮想マシンホストの登録 ...]** を選択します。
VM ホストのシャットダウン	すべての VM ゲストの電源オフまたは正常シャットダウン	VM ホスト論理サーバーをシャットダウンします。
VC ブレードの電源オフ	すべての VM ゲストの電源オフまたは正常シャットダウン	1. VM ホストの正常シャットダウンを実行します。 2. VM ホスト論理サーバーが存在している VC ブレードを電源オフにします。**[ツール]→[論理サーバー]→[電源オフ]**を選択します。

実行しようとする VM ホストの操作	VM ゲストで実行する手順	VM ゲストで手順を実行した後に VM ホストで実行する手順
VM ホスト論理サーバーの削除	• VM ゲストが必要なくなった場合は、それらのゲストを削除します。それ以外の場合は、すべての VM ゲストを適切なホストに移動します。 • 論理サーバーではない VM ゲストが存在している場合、適切なツールを使用してゲストを再配置します。 • 非アクティブな論理サーバーが存在している場合、それらを再使用開始し、次いでそれらの論理サーバーを適切なホストに移動します。	1. Insight Control 仮想マシン管理から VM ホストを登録解除します。HP SIM で、**[設定]→[仮想マシン]→[仮想マシンホストの登録解除 ...]** を選択します。 2. VM ホスト論理サーバーを削除します。**[削除]→[論理サーバーの削除...]**を選択します。
VC プロファイルの使用停止または割り当て解除	すべての VM ゲストの電源オフまたは正常シャットダウン	VM ホスト論理サーバーを使用停止します。**[ツール]→[論理サーバー]→[使用停止]**を選択します。
VC プロファイルの使用開始または別のブレードへの再割り当て	すべての VM ゲストの電源オフまたは正常シャットダウン	1. Insight Control 仮想マシン管理から VM ホストを登録解除します。HP SIM で、**[設定]→[仮想マシン]→[仮想マシンホストの登録解除 ...]** を選択します。 2. VM ホスト論理サーバーを使用開始します。**[ツール]→[論理サーバー]→[使用開始]** を選択します。 3. Insight Control 仮想マシン管理を使用して、VM ホストを登録します。HP SIM で、**[設定]→[仮想マシン]→[仮想マシンホストの登録 ...]** を選択します。

Microsoft Hyper-V R2 ホストから Hyper-V R1 ホストへの論理サーバーの移動がサポートされない

Microsoft の制限事項により、仮想マシン論理サーバーを Microsoft Hyper-V R2 ホストから Hyper-V R1 ホストに移動する (すなわち再度使用開始する) ことはできません。この操作を試行するとエラーメッセージが表示されます。

Hyper-V R1 ホストから Hyper-V R2 ホストに仮想マシン論理サーバーを移動すなわち再度使用開始することはできます。

注記: Hyper-V ホストのバージョンは、論理サーバーターゲットを使用開始あるいは移動するのに使用される画面の [利用可能なターゲットホスト] テーブルの [プラットフォーム] 列に表示されます。ホストバージョンが 6.0 で開始する場合 (たとえば、Windows 2008 Server - Hyper-V SP1 または Windows 2008 Server - Hyper-V SP2 の 6.0.6001 または 6.0.6002)、そのホストは Hyper-V R1 ホストです。ホストバージョンが 6.1 で開始する場合 (たとえば、Windows Server 2008 R2 の 6.1.7077)、そのホストは Hyper-V R2 ホストです。

推奨される操作

Microsoft Hyper-V R1 から R2 への論理サーバーの移動すなわち再度使用開始が必要であることを確認してから、操作を完了します。操作が完了した後では、論理サーバーを Hyper-V R1 に移動すなわち再度使用開始することはできません。

複数のストレージボリュームの制限

7.3 リリースでは、複数のデータストアを使用する VMware および Hyper-V の仮想マシンのサポートが追加されました。次の場合、VM ディスクのストレージボリューム名の指定は制限されます。

- Integrity VM のディスクには、同じストレージボリューム名を指定するか、空白にする必要があります。
- クラウドサーバーのディスクには、ストレージボリューム名を指定できません。
- Hyper-V VM リンククローンのディスクには、同じストレージボリューム名を指定するか、空白にする必要があります。
- Microsoft は、複数のデータストアを使用した VM リンククローンをサポートしていません。
- 複数のデータストアを使用した 1 つの VM に対するコピー移動操作により、選択された 1 つのデータストア上にすべてのファイルが配置されます。

仮想マシンのデータストアサイズおよび構成ファイル名の制限

仮想マシン論理サーバー (ESX、Hyper-V、または Integrity VM) を作成する場合、指定できる最大データストアサイズは 2048 TB (2097151 GB) です。また、仮想マシンの構成ファイル名に許可される最大文字数は 255 です。最大値を超えるサイズを指定すると、警告メッセージがログに記録され、エントリーは無視されます。

各 VM テクノロジーにはそれぞれに構成上の制限があり、VM ディスクサイズが制限される場合があります。

論理サーバー管理は物理ディスクの 1 つめのパーティションで作成された仮想マシンしかサポートしない

物理ディスクに複数のパーティション (同一のディスク ID を持つ複数のボリューム) がある場合、論理サーバー管理は 1 つめのボリュームのみを認識しサポートします。たとえば、ディスクにボリューム C:、D:、および E:がある場合、C:ボリュームでのみ仮想マシン論理サーバーを作成でき、C:ボリュームで作成された仮想マシン管理サーバーのみをインポートできます。

構成ファイルがデフォルトの場所にある Microsoft Hyper-V 仮想マシンのインポートがサポートされない

構成ファイルがハードディスク上のデフォルトの場所 (`\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V`) にある Hyper-V 仮想マシンは、論理サーバー管理ではサポートされません。仮想マシンの構成ファイルがこの場所にある場合、その仮想マシンゲストを論理サーバーとしてインポートすることはできません。Microsoft Hyper-V については、Insight Control 仮想マシン管理が、このディレクトリに構成ファイルが作成されている仮想マシンの再登録を許可するという制限事項があります。再度使用開始での問題を避けるため、論理サーバー管理がパスをチェックし、構成ファイルがデフォルトの場所にある仮想マシンを拒否します。

GPT ディスクパーティショニングシステムを使用して作成した Hyper-V のクラスター共有ボリュームはサポートが限定されている

GUID パーティションテーブル (GPT) ディスクパーティショニングシステムを使用して、クラスター共有ボリューム (CSV) が構成された Hyper-V VM ホストは、次の条件下でサポートされます。

- すべてのホスト (クラスターノード) が LUN の同一の LUN ID を保持している必要がある

- 複数の LUN が異なるストレージアレイから提示される場合は、LUN ID がホスト内で一意である必要がある

Microsoft Hyper-V 仮想マシン論理サーバーで使用する iSCSI ディスクの要件

論理サーバーの作成または変更において、特定の iSCSI データストアをストレージ定義として選択できるようにするには、Microsoft Hyper-V ホストに関連付けられた iSCSI ディスクが、クラスターディスクまたは共有クラスターボリュームであり、オンラインであり、さらにドライブ文字付きで作成されたボリュームを含む必要があります。

この制限のため、MBR (マスターブートレコード) フォーマットの iSCSI クラスターディスクのみがサポートされます。

Microsoft Hyper-V 仮想マシン論理サーバーのブートディスクは IDE であり、データディスクは SCSI である

Hyper-V 仮想マシン論理サーバーを作成する場合、(Windows または Linux がインストールされる) ブートディスクは、常に IDE コントローラーを使用して作成されます。データディスクは、SCSI コントローラーを使用して作成されます。展開ツールを使用する、または追加ドライバーなしにイメージを使用してオペレーティングシステムのインストールを許可するには、IDE コントローラーが必要です。Matrix OE ビジュアル化の外で仮想マシンを作成し、論理サーバーとしてインポートする場合は、ブートディスクコントローラーのタイプが SCSI であることが可能です。この場合、オペレーティングシステムのインストールを許可するために、SCSI コントローラードライバーをインストールする必要があります。

(SCSI または IDE コントローラーを使用して) Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーションで仮想マシンをプロビジョニングし、論理サーバーをインポートする場合は、仮想マシンにオペレーティングシステムがインストールされているので、SCSI ドライバーは必要ではありません。

クラスターディスクボリューム上に作成された論理サーバーを使用開始すると 1 つの Microsoft Hyper-V ターゲットが表示される

Microsoft Hyper-V R1 には、ハイパーバイザーが Hyper-V クラスターの必須情報を論理サーバー管理に提供できなくなるという制限事項があります。この結果、クラスターディスクボリュームに作成されるように構成した仮想マシン論理サーバーを使用開始しようとすると、1 つのターゲットしか表示されません。Hyper-V R1 では、高可用性 (HA) 対応の論理サーバーはクラスターディスクボリューム上にしか構成できません。

推奨される操作

Hyper-V R2 にアップグレードします。R2 では、Microsoft によって問題が修正されており、クラスターディスクまたはクラスター共有ボリューム上に作成されるように構成された仮想マシン論理サーバーを使用開始すると、ターゲット画面にクラスターのすべての Hyper-V ホストがリストされます。

RDM ディスクを含む高可用性 Hyper-V 仮想マシンはクラスターディスクの所有者でのみ使用開始できる

SAN ベースのストレージプールエントリー (RDM ディスク) を含む HA Hyper-V 論理サーバーを使用開始するときに、その論理サーバーを使用開始する対象として表示されるのは RDM ディスクホスト所有者だけです。VM をホストしている Hyper-V ホストが RDM ディスクの所有者でない場合、その RDM ディスクを含む VM で HA を有効にすることはできません。

一部の Virtual Connect プロファイル機能は論理サーバー管理によってサポートされない

次の機能を実装した Virtual Connect を備えたサーバーのインポートは、Matrix OE 論理サーバー管理ではサポートされません。Virtual Connect プロファイルがこれらの機能を使用している場合は、エラー「サーバープロファイルに、論理サーバーでサポートされていない以下の機能が含まれているため、プロファイルをインポートできません:」が表示されます。

EXTENDEDFC	サーバープロファイルに、(HP Integrity BL860c 用に作成されたサーバープロファイルを識別する同一の connectionBay 属性値を持つ) 同一の接続ベイを使用する FC 接続が 2 つ以上あります。
EXTENDEDFCOE	サーバープロファイルに、同一のインターコネクトベイ (IO ベイ) に関連付けられた Fibre Channel over Ethernet (FCoE) 接続が 2 つ以上あります。
ISCSI	サーバープロファイルに 1 つ以上の iSCSI 接続があります。
NAG	サーバープロファイルに関連付けられたネットワークアクセスグループがあります。

HP Integrity Virtual Machine ホストで論理サーバー管理を使って論理サーバーを使用開始した後、LUN が検出されない

LSM を使って HP Integrity Virtual Machine ホストで直接使用開始した論理サーバーでは、仮想マシンの EFI プロンプトで割り当てた LUN を検出できません。この制限があるため、その論理サーバーは、オペレーティングシステムで事前にプロビジョニングした LUN が割り当てられていても、オペレーティングシステムを自動的には起動しません。

推奨される操作

Integrity Virtual Machine の EFI プロンプトで、次のコマンドを実行して LUN のマッピングを表示します。この手順を完了すると、ユーザーは表示されたデバイスリストから必要な LUN を選択してオペレーティングシステムを起動またはインストールできます。

1. `drvcfg` コマンドを使って、構成可能なコントローラーを確認します。

```
Shell> drvcfg
Configurable Components
Drv[2C]  Ctrl[29]  Lang[eng]
```

2. `drvcfg -s <drvnum> <ctrlnum>` を使って、すべての SCSI と FC LUN を列挙します (`drvnum` と `ctrlnum` は、手順 1 で表示されます)。SCSI と FC LUN の両方の列挙の確認で Y を入力します。

```
Shell> drvcfg -s 2C 29
Set Configuration Options
Drv[2C]  Ctrl[29]  Lang[eng]
HP AVIO Stor Driver Configuration
=================================
Warning: Enumerating all SCSI or FC LUNs increases initialization times.


Enumerate all SCSI LUNs (Y/N)? [current setting: Y]: Y


Enumerate all FC LUNs (Y/N)? [current setting: Y]: Y
Drv[2C]  Ctrl[29]  Lang[eng] - Options set.  Action Required is None
```

3. `reconnect -r` コマンドと `map -r` コマンドを使って、ドライバーを再接続し、マップされたドライブを更新して使用可能なブートオプションを表示します。

```
Shell> reconnect -r
ReconnectController(0,0,0) : Status = Success


Shell> map -r
Device mapping table
blk0 :
Acpi(PNP0A03,0)/Pci(1|0)/Fibre(WWN50001FE1501A1F39,Lun4068000000000000)
blk1 :
Acpi(PNP0A03,0)/Pci(1|0)/Fibre(WWN50001FE1501A1F3D,Lun4068000000000000)
```

IO ハードウェアパスまたは従来のストレージ DSF に依存しているアプリケーションが、Integrity クロステクノロジー型論理サーバーでサポートされない

I/O ハードウェアパスまたは従来のストレージのデバイス特殊ファイル (DSF) との依存関係を持つ HP-UX アプリケーションは、Integrity クロステクノロジー型論理サーバー上で実行すると正常に機能しないことがあります。これは、I/O ハードウェアパスと従来のストレージの DSF がクロステクノロジー型移動操作中に変更されることがあるためです。クロステクノロジー型論理サーバーの移動操作後は、ネットワーク I/O インスタンス番号とストレージのアジャイル DSF によってアプリケーションの失敗が引き起こされることはありません。

重大な問題

SPM および自動化ゾーニングを使用したストレージのプロビジョニング

SPM および自動化ゾーニングを使用したストレージのプロビジョニングが失敗することがあります。これは、このストレージに使用されるファブリックのプリンシパルスイッチがオフラインであるためです。

推奨される操作

SPM GUI でファブリックを再同期して、関連するサービスを使用停止および再使用開始します。

ある CMS から別の CMS に移行した後のストレージのプロビジョニング

ある Central Management Server から別の CMS に移行した後に、SPM はストレージをプロビジョニングしません。これは、Data Migration Tool（DMT）を使用すると、SPM と通信するローカルユーザーの ID が変更されるためです。

推奨される操作:

1. サーバーのローカル Administrators グループのメンバーであるアカウントを使用して、SPM にログオンします。
2. [管理] セクションで、**[役割]**をクリックします。
3. 役割のリストで、[Matrix Administrator] リンクをクリックし、**[ユーザーとグループ]**タブに変更します。
4. S-1-5-21–3058410101–4014573073–2151168493–1007 のような長い特殊な名前のグループがリストに含まれているかどうかをチェックします。含まれていない場合は、この問題の影響を受けていません。そのようなグループがある場合は、次の手順に進みます。
5. **[役割アクション]**ツールバーで **[役割の編集]**を選択します。
6. 長い名前のある行を選択して、**[削除]**をクリックします。
7. **[追加]**をクリックして、`Matrix_Administrators` と入力し、**[検索]**をクリックします。結果が何も返されない場合は、`HPIO_Administrators` と入力します。表示されたグループを選択して、**[OK]** をクリックします。
8. 手順3を今度は [Matrix Architect] リンクを選択して繰り返し、手順4、5、および6を実行します。手順7では、**[追加]**をクリックして、`Matrix Designers` と入力し、[検索] をクリックします。検索を繰り返し、`HPIO_Architects` と入力します。

9. 手順3を今度は [Matrix User] リンクを選択して繰り返し、手順4、5、および6を実行します。手順7では、**[追加]**をクリックして、`Matrix Users` と入力し、[検索] をクリックします。検索を繰り返し、`HPIO_Users` と入力します。

Windows 2012 R2 Hyper-V Generation-2 VM

Generation-2 VM を VM テンプレートとして使用することはサポートされていません。これらの VM は、VM のインポート機能でもサポートされません。VM をインポートしようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。

`VM Virtual Machine UUID` のインポートに失敗しました。`CMS` 上で `VM` ホストと `HP Insight Control` 仮想マシン管理 が適切に構成されていることを確認した後、論理サーバーの仮想マシンリソースを更新してください。

新しい Integrity VM 論理サーバーに、以前に管理解除された Integrity VM 論理サーバーに属する MAC アドレスまたはサーバー WWN が割り当てられることにより MAC アドレスまたは WWN が重複することがある

Integrity VM 論理サーバーを管理解除した状態で、新しい Integrity VM 論理サーバーを作成すると、管理解除された論理サーバーの MAC アドレスまたは WWN が新しい論理サーバーに重複して割り当てられることがあります。その後、この新しい論理サーバーを以前に管理解除された Integrity VM 論理サーバーを含む Integrity VM ホストと同じホスト上で使用開始すると、管理解除された Integrity VM 論理サーバーに割り当てられた重複する MAC アドレスまたはサーバー WWN と競合するため、使用開始エラーが発生します。さらに、以前に管理解除された Integrity VM 論理サーバーは、重複する MAC アドレスおよびサーバー WWN を使用して新しく作成された論理サーバーが修正されるか削除されるまで、再インポートできません。

推奨される操作

- MAC または WWN の重複を防ぐには以下を実行します。
  - 可能であれば、Integrity VM 論理サーバーを削除するときに、管理解除操作ではなく削除操作を使用します。
  - 可能であれば、以前に管理解除されたすべての Integrity VM 論理サーバーを再インポートします。
  - Integrity VM 論理サーバーを管理解除する必要がある場合は、以下の手順を使って WWN および MAC アドレスを予約することで、再割り当てを防ぐことができます。
    1. VM ホストにログインし、`hpvmstatus` コマンドを使って、管理解除された Integrity VM 論理サーバーの WWN を確認します。

       ```
       hpvmstatus -P Name_of_Unmanaged_VM | grep npiv
       ```

       出力例:

       ```
       hba  avio_stor  0 1 npiv  /dev/fclp0-0x5001438002A30041,0x5001438002A30044
       ```

       サーバーの WWN をメモして、それらを lsmutil フォーマットに変換します。この例では、`0x5001438002A30041` および `0x5001438002A30044` は、`50:01:43:80:02:A3:00:41` および `50:01:43:80:02:A3:00:44` になります。
    2. ストレージプールエントリー (SPE) を使用している場合は、管理解除された Integrity VM 論理サーバーの WWN が含まれている SPE を削除します。
    3. `lsmutil -reserve -WWN` **`WWN`** コマンド (**`WWN`** は手順 1 で書き留めたワールドワイド名) を使って、管理解除された Integrity VM 論理サーバーに属する WWN を予約します。管理解除された Integrity VM 論理サーバーに関連付けられた WWN ごとに、このコマンドを 1 回発行します。

4. MAC アドレスが新しい論理サーバーに割り当てられないようにするためのプレースホルダー論理サーバーを作成します。
   1. ストレージ構成でストレージエントリーを指定せずに、新しい論理サーバーテンプレートを作成します。
   2. ネットワーク選択ページで、**[ネットワークエントリーの追加]**をクリックします。

      注記: LSM には、管理解除された論理サーバーに属していた MAC アドレスが表示されます。

   3. **[次へ]**をクリックし、**[完了]**をクリックして論理サーバーテンプレートを作成します。

      この Integrity VM 論理サーバーテンプレートは、ストレージエントリーがないため、使用開始できませんが、この新しいテンプレートは、管理解除された論理サーバーの MAC アドレスが再度使用されることを防止します。

これで、Integrity VM 論理サーバーを作成して使用開始できるようになります。

- MAC または WWN の重複を修正するには以下を実行します。
  1. 新しく作成した Integrity VM 論理サーバーを (必要な場合はデータをバックアップしてから) 削除します。
  2. 前の「**MAC または WWN の重複を防ぐには以下を実行します**」で説明した手順のいずれかを実行します。

  これで、Integrity VM 論理サーバーを作成して使用開始できるようになります。

大規模システムの場合、HP Logical Server Automation サービスで使えるメモリが不足する可能性がある

多数の管理対象ノードや 64 ビット CMS 上に 1000 を超える多数の論理サーバーを備えるシステムでは、HP Logical Server Automation サービスでメモリが使い尽くされ、`/logs/hp_lsa_service.log` または `/logs/vselog.lsm.log` ファイルにメモリ不足エラーが表示されることがあります。次のエラーが表示される場合があります。

```
java.lang.OutOfMemoryError: GC overhead limit exceeded
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space
```

詳細は、Enterprise Information Library にある『HP Insight Management 7.3 インストール/コンフィギュレーションガイド』の「大規模環境での HP Insight Management の設定」を参照してください。

推奨される操作 1

GC オーバーヘッドの制限や Java ヒープ領域のエラーを解消するには、メモリ割り当てを増やすよう構成ファイルを変更します。

1. `C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf\hp_lsa_service.conf` にある構成ファイル (デフォルト位置で示しています) を修正します。
2. `wrapper.java.maxmemory=1024` の値を増やします。2048 に増やすことをお勧めします。
3. HP Logical Server Automation サービスを再開します。

推奨される操作 2

PermGen 領域のエラーを解消するには、恒久生成サイズを増やすよう構成ファイルを変更します。

1. `C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf\hp_lsa_service.conf` にある構成ファイル (デフォルトの場所) を変更します。
2. 次の行を追加します。(`additional.2` の行がすでに存在する場合は、`additional.2` を `additional.3` に変更します。`additional.2` と `additional.3` の行がすでに存在する場合は、`additional.2` を `additional.4` に変更します。additional.4 以降が存在する場合もこれに準じた操作を行います。)

   ```
   wrapper.java.additional.2=-XX:PermSize=32m -XX:MaxPermSize=128m
   ```
3. HP Logical Server Automation サービスを再開します。

軽微な問題

論理サーバーコピー機能を使用して作成された場合、VM 論理サーバーがただちに使用開始されないことがある

論理サーバーのコピー（**[ツール]→[論理サーバー]→[コピー]**）を使用してストレージを持つ仮想論理サーバーのコピーを作成した場合、新しく作成された論理サーバーがただちに使用開始されないことがあります。次のようなエラーが表示されて、使用開始が失敗することがあります。

```
The save Configuration operation on virtual machine configuration
<vm path> failed: Failed to create VM! Invalid datastore path '[null]'.
```

推奨される操作

新しく作成した論理サーバーを編集し、論理サーバーのデータストア情報を変更します。論理サーバーを保存すると、正常に使用開始されます。

論理サーバーの操作を Matrix OE ビジュアル化以外から実行すると誤った情報が表示される

Matrix OE ビジュアル化以外のツールを使用して論理サーバーを管理する場合、論理サーバー管理によって管理されている基本リソースに対する変更は論理サーバーにすぐに反映されません。

たとえば、論理サーバー管理の外部で管理対象リソースの電源状態を変更すると、論理サーバー管理がそのデータをリセットするまで論理サーバーの電源状態が間違って表示されます。

推奨される操作

論理サーバーがデータをリセットするまで数分待機するか、**[ツール]→[論理サーバー]→[更新...]**を使用して手動でサーバーリソースを更新します。

Integrity VM 仮想マシン論理サーバーを 3 個以上の vCPU で使用開始すると、VM ホストで保証量エラーになり、失敗することがある

プロセッサー速度が 1596 MHz 以上の Integrity VM ホスト上で Integrity VM 論理サーバーを 3 個以上の vCPU で使用開始しようとし、VM ホスト上に仮想マシンを作成するのに使用される保証量の値が最小値の 5% を下回ると、使用開始が「Value x.x for entitlement_min is below minimum, setting to 5.0.」エラーで失敗する場合があります。このエラーは、VM ホスト上に表示されます。

推奨される操作

Integrity VM ホスト上で、Integrity VM 構成変数 `GUESTMHZMIN` をホストプロセッサのサイクル速度の 5% に最も近い整数値に設定します。以下のコマンドを使用して、Integrity VM ホスト上の `GUESTMHZMIN` 変数を設定することができます。

```
# typeset -i i j k
# i=$(hpvmstatus -sM | cut -d: -f3)
# j=i/20
```

```
# k=j*20
# if ((i>k)) ; then j=j+1 ; fi
# ch_rc -a -p GUESTMHZMIN=$j /etc/rc.config.d/hpvmconf
```

Microsoft SCVMM を使用して管理対象の仮想マシンゲストを移動すると、論理サーバーの BIOS シリアル番号が変更される場合がある

まれですが、Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) を使用して VM ゲスト上でファイルのコピー移動操作を実行すると、論理サーバー管理によって管理される VM ゲストの BIOS シリアル番号が変更されます。これにより、仮想マシン論理サーバー上の操作が失敗したり、仮想マシン論理サーバーが操作不能になったりする場合があります。

推奨される操作

Matrix OE ビジュアル化の**[削除]→[論理サーバーの管理解除...]**メニュー項目を使用して論理サーバーの管理を解除し、**[ツール]→[論理サーバー]→[インポート...]**を使用して仮想マシンを論理サーバーとしてインポートします。

論理サーバー管理プロパティファイルを表示または編集すると HP Logical Server Automation サービスに障害が発生することがある

`C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment\conf\lsa\lsa.properties` ファイルを表示または編集すると、HP Logical Server Automation サービスが実行しているときに、ファイルが書き込みロックされることがあります。これによってサービスに深刻な障害が発生する場合があります。

推奨される操作

Emacs、メモ帳または TextPad など、ファイルをロックしないテキストエディターを使用します。

Process Resource Manager

制限事項

権限昇格が有効のときに構成ファイルの作成と変更がサポートされない

権限昇格が Systems Insight Manager で有効になっている場合、Process Resource Manager (PRM) を監視できますが、PRM 操作を実行するときに問題が発生することがあります。特に、PRM 構成ファイルの作成と変更では、操作がハングしていても正常終了が報告される場合があります。

推奨される操作

権限昇格が有効になっているときに、PRM ユーザーインターフェイスを使用して PRM 構成ファイルを変更しないでください。

HP Matrix Operating Environment リカバリ管理

制限事項

ディザスタリカバリ用に必要な構成

Matrix リカバリ管理によるディザスタリカバリ用に計画された、論理サーバーまたは Matrix インフラストラクチャオーケストレーションサービスのために、複数のデータストアを構成することができます。ストレージエントリーのタイプが**ファイル**または **SAN**（物理または仮想）の場合、元のサイトのストレージプールエントリーの正確な名前に一致するように、セカンダリサイトのストレージプールエントリーの名前を編集する必要があります。

HP Storage Provisioning Manager

Storage Provisioning Manager は x86/x64 Windows CMS で稼働します。

制限事項

Brocade Network Advisor および HP B-Series Network Advisor の必要なバージョン

Brocade ベースの SAN 環境を管理するには、Brocade Network Advisor 11.1.3、11.1.4、または 12.1.4、あるいは HP B-Series Network Advisor 11.1.3、11.1.4、または 12.1.4 をインストールする必要があります。ほかのバージョンの BNA はサポートされていません。

HP B-Series Network Advisor は、http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/dc_fabricmgr/index.html から入手できます。詳細は、Enterprise Information Library にある『HP Storage Provisioning Manager（SPM）ユーザーガイド』を参照してください。

Storage Provisioning Manager (SPM) アップグレードプロセスは、CMS を再起動またはホットフィックスを適用する前に完了する必要がある

Matrix Operating Environment 6.x から 7.x にアップグレードするときに SPM を使用している場合は、SPM アップグレードプロセスを中断を伴わずに完了する必要があります。SPM アップグレードには数時間かかることがあります（ストレージカタログ内のエントリーの数に基づきます）。アップグレードプロセスを始める前に、SPM のアップグレードに十分な時間を確保するようにしてください。ボリュームあたり平均 0.5 秒から 1 秒かかるので、5000 のボリュームでは約 90 分かかります。 SPM アップグレードプロセスが完了するまで、CMS を再起動したり、ホットフィックスを適用しないでください。SPM アップグレードプロセスが完了したことを確認するには、SPM 状態フォルダー (`C:\Program Files\HP\Storage Provisioning Manager` など) にある `UpgradeReport.txt` ファイルを見て、次の行がファイルの最後にあることを確認します。

```
================================================================================
[Current Date:Current Time][I] Upgrade completed with 0 errors and 0 warnings.
================================================================================
```

EMC Symmetrix VMAX アレイに対する SPM の制限事項

動作の詳細および EMC Symmetrix VMAX 用の SPM アダプターの構成については、Enterprise Information Library にある EMC Symmetrix VMAX 用の SPM アダプターに関するテクニカルホワイトペーパーを参照してください。

- 特定の RAID で新しいボリュームを作成するには、EMC のネイティブツール (SMC または SYMCLI) を使ってその RAID のボリュームを作成できる EMC のストレージ管理者によるストレージプール設定インスタンスの事前構成が必要です。
- 特定の RAID 用のシンボリュームを作成するには、その RAID のシンプールがまだない場合は、EMC のストレージ管理者が EMC のネイティブツール (SMC または SYMCLI) を使ってそのシンプールを作成する必要があります。
- SPM では、容量の要件に基づいてシックボリュームとシンボリュームを定義します。確保済み容量を 100% に設定して新しいボリュームを作成する場合、シックボリュームがアダプターによって作成されます。割り当てられる容量が 0%、または 100% より小さい値に設定されている場合、シンボリュームはアダプターによって作成されます。リクエストで送信中のストレージプールに関わらず、このような動作になります。したがって、アダプターを導入すると

EMCがシックボリュームおよびシンボリュームを作成する方法が上書きされます。

- SPMがシンプール上にシックボリュームを要求した場合、アダプターは指定のシンプールにシンボリュームを作成します。
- SPMが実在プール上にシンボリュームを要求した場合、アダプターは実在プールにシックボリュームを作成します。

- シンボリュームの拡張はEMC Symmetrix VMAXではサポートされていません。
- EMC Symmetrix VMAX用SPMアダプターでは、Linux、Windows®、Windows 2008、Windows 2012、VMware、およびHP-UXのホストモードをサポートしています。OpenVMSのホストモードではテストされていません。
- サポートされるすべてのホストモードにおいて、EMCポートごとにホストイニシエーター上に表示できるLUNの最大数は2000に制限されます。

HP 3PAR StoreServ のファームウェア

SPMでHP 3PAR StoreServを正常に動作させるためには、サポートされるバージョンの3PAR OSがインストールされている必要があります。SPMは、これより古いバージョンの3PARアレイをSPMカタログにインポートできません。現在サポートされているバージョンについては、Enterprise Information Libraryにある『HP Insight Management サポートマトリックス』を参照してください。

HP 3PAR StoreServ Storage では、アレイのコントローラーポートごとにイニシエーター WWN 制限が適用される

SPM 2.3（Matrix 7.3に含まれています）の2つの機能を使用すると、ストレージコントローラーポートに接続できるイニシエーターWWNの数を制限できます。HP 3PAR StoreServ Storageのホワイトリスト機能を使用すると、ストレージ管理者はSPMによって使用されるコントローラーポートを制御できます。これにより、他の用途のために予約されているコントローラーポートをSPMが使用しなくなります。ポートグループ機能を使用すると、ストレージ管理者はすべてのストレージについてSPMがコントローラーポートを使用する方法をさらに詳細に制御できます。

ホワイトリストが構成されているストレージシステムにポートを追加するときに、新しいポートがSPMおよびMatrix OEによって使用される場合は、それらをホワイトリストに追加して、ストレージシステムをSPMで再同期する必要があります。

注記: ホワイトリスト機能はHP 3PAR StoreServ Storageにのみ使用できます。

これらの制限事項は、ストレージ用のSPMを使用してMatrixによってプロビジョニングされるサーバーに影響を及ぼすことがあります。詳細は、Enterprise Information Libraryにあるホワイトペーパー『HP Matrix Operating Environment and HP Storage Provisioning Manager support for port groups: Storage controller port load balancing using SPM』を参照してください。

HP 3PAR StoreServe Storage のゼロ検出

SPMは、HP 3PAR StoreServ Storage上のボリュームのZero Detectプロパティを認識しません。Matrix 7.3に同梱されるSPM 2.3は、ゼロ検出プロパティを使ってボリュームを作成することはできません。SPMは、ゼロ検出プロパティを使って事前にプロビジョニングされているボリュームをインポートしたり使用したりすることはできますが、そのプロパティの値は認識しません。SPMは、管理者がHP 3PARの管理コンソールでHP 3PARのゼロ検出を適用した後も、作成されたボリュームを引き続き使用しますが、ボリュームにゼロ検出プロパティ値が含まれているかどうかは認識しません。

SPM での HP 3PAR StoreServ Storage Peer Motion の限定的なサポート

SPM カタログにインポートされた HP 3PAR StoreServ Storage System で Peer Motion が使用される場合、SPM および Matrix OE が Peer Motion の影響のあるストレージを適切に使用できるようにするためには多くの手順が必要になります。これらの手順の詳細は、Enterprise Information Library にある『SPM 3PAR StoreServ Storage Peer Motion Technical White Paper』 を参照してください。

SPM では HP 3PAR StoreServ Storage Peer Persistence がサポートされない

Matrix 7.3 に同梱される SPM 2.3 は、ピアの保持をサポートしません。SPM 2.3 は、リモートコピーグループの一部であるボリュームをインポートできません。また、同じワールドワイド名を共有する 2 つのボリュームをインポートすることもできません。このため、ピアを保持する構成のボリュームを管理するために SPM を使用することはできません。

管理対象ノードのインストール

制限事項

Windows Server 2008 および Windows Server 2008 R2 でマルチパス I/O および Emulex FC HBA または Emulex FlexFabric コンバージドネットワークアダプターがサポートされない

Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、および Windows 2012 上の Matrix でサポートされるサーバーに装着された Emulex FC HBA または Emulex FlexFabric コンバージドネットワークアダプターでは、OS インストール時のマルチパス I/O の使用はサポートされていません。

次の推奨される操作に従って、OS をシングルパスでインストールし、その後、ストレージ定義を変更してブートボリュームへのマルチパスアクセスを作成できます。正常に OS がインストールされた後、次の手順でブートボリュームへの追加の物理パスを定義します。

- ストレージ定義を変更して、サーバー HBA 定義 (ポート) を追加します。
- ブートボリューム定義を変更して、2 番目の物理パスをその定義に追加します。

推奨される操作 1

Matrix OE インフラストラクチャオーケストレーション Designer を使ってテンプレートを作成する場合、ブートボリュームの構成時に **[ディスクヘリダンダント SAN パス]**を選択します。

Matrix OE 7.2 から、インフラストラクチャオーケストレーションは、OS のプロビジョニング中に OS がシングルパスであることを確認することによってこの問題を回避する手順を実行し、OS のプロビジョニングの完了時にストレージ定義を変更してブートボリュームへのマルチパスアクセスを作成します。

推奨される操作 2

Matrix OE 論理サーバー管理でストレージプールエントリーを定義している場合:

1. ストレージプールエントリーを定義し、複数のポートを追加して、ブートディスク以外のすべてのディスクを冗長としてマークします。ブートボリュームはシングルパスのまま保持します。
2. ストレージプールエントリーを論理サーバーに割り当てます。
3. 論理サーバーを使用開始します。
4. OS をプロビジョニングし、必要に応じてマルチパス IO ドライバーをインストールします。
5. 論理サーバーの使用を停止します。
6. ストレージプールエントリーを変更して、ブートボリュームを冗長にします。

7. 論理サーバーを再度使用開始します。

KVM 仮想マシンのプロビジョニング

注記: 7.3 または 7.3.1 リリースでは、KVM アプライアンスのアップデートはありません。

重大な問題

KVM OS のビルド計画を持つ RHEL 6.4 が、エラーが表示されて失敗する

RHEL 6.4 KVM OS のビルド計画をプロビジョニングするデフォルトの Insight Control サーバーは、「br0」デバイスを構成するため、インストール後のカスタマイズで次のエラーが表示されて失敗します。

`Error customizing Logical Server <Logical server name> realized by <target UUID>.`

推奨される操作

これを回避するには、OS のビルド計画で参照されている kickstart ファイルを次のように編集します。

1. 「BEGIN KVM BRIDGE CONFIGURATION」および「END KVM BRIDGE CONFIGURATION」というコメントの間に記述されているセクションを削除することによって、「br0」デバイスの構成を削除します。
2. kickstart ファイルの %post セクションに、次のように `chkconfig NetworkManager off` コマンドを追加します。

```
%post --log /tmp/icsp-networkconfig.log

chkconfig NetworkManager off
```

上記の方法を使用して展開すると、Insight Control サーバープロビジョニングジョブにエラーメッセージが表示されます。特に、次のようなエントリーが含まれている BRDC 書き込みパーソナライゼーションタスクの出力が表示されます。

`BRDC read personalization task for server <server number>`

`Invalid eth name vibr0`

これらのメッセージは予期されるものであり、無視できます。

3 サポートおよび他のリソース

HP への問い合わせ

HP への連絡前に収集する情報

HP に連絡する前に、必ず次の情報を用意してください。

- ソフトウェア製品名
- ハードウェア製品のモデル番号
- オペレーティングシステムの種類とバージョン
- 該当するエラーメッセージ
- 他社製のハードウェアまたはソフトウェア
- テクニカルサポートの登録番号 (該当する場合)

HP への連絡方法

次の方法で HP のテクニカルサポートに問い合わせてください。

- 「Contact HP Worldwide」の Web サイトで問い合わせ方法を確認してください。

  http://www.hp.com/go/assistance

- HP サポートセンターの Web サイトにある**お問い合わせ**リンクをお使いください。

  http://www.hp.com/go/hpsc

- 米国では、1-800-334-5144 に電話で問い合わせてください。このサービスは、休日なしで 24 時間ご利用いただけます。品質向上のため、お電話の内容を録音またはモニターさせていただくことがあります。

ソフトウェアテクニカルサポートとアップデートサービスへの登録

HP CloudSystem Matrix には、標準で、3 年間または 1 年間、24 時間年中無休のソフトウェアテクニカルサポートおよびアップデートサービス、24 時間年中無休の 4 時間以内対応 HP ハードウェアサポートサービスが含まれています。このサービスは、ソフトウェアの実装および操作に関する問題を解決するための支援情報についての HP テクニカルリソースへのアクセスを提供します。

このサービスはさらにソフトウェアアップデートおよびリファレンスマニュアルへのアクセスを提供します。HP から、電子形式のデータとして入手することができます。電子ライセンスの使用権を購入した場合、電子アップデートが利用できます。

このサービスで、Insight Management ソフトウェアをご使用のお客様は、ソフトウェアアップデートの通知と入手だけでなく効率の良い問題解決も受けることができます。このサービスの詳細は、次の Web サイトを参照してください。

http://www.hp.com/services/insight

ソフトウェアテクニカルサポートとアップデートサービスの使用方法

ソフトウェアのアップデートがリリースされると、最新版のソフトウェアおよびドキュメントを入手いただけます。ソフトウェアアップデートおよびライセンスのポータルは、HP ソフトウェアサポート契約に基づく製品のソフトウェア、ドキュメントライセンスアップデートへのアクセスを提供します。

このポータルには、HP サポートセンターからアクセスできます。

http://www.hp.com/go/hpsc

プロファイルを作成し、サポート契約をプロファイルにリンクした後で、http://www.hp.com/go/hpsoftwareupdatesupport にあるソフトウェアアップデートおよびライセンスのポータルを参照し、ソフトウェア、ドキュメントおよびライセンスアップデートを取得してください。

保証情報

HP は購入日から 90 日以内であれば、問題のある配布メディアを交換します。この保証は、すべての Insight Management ソフトウェア製品に適用されます。

HP 製品販売店

最寄りの HP 製品販売店は、次の方法で調べることができます。

- 米国内の場合は、「HP U.S. Service Locator」の Web サイトを参照してください。

  http://www.hp.com/service_locator

- 他の地域では、「Contact HP Worldwide」の Web サイトを参照してください。

  http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html

HP が所有していないソフトウェアコンポーネントについてのセキュリティ報告およびアラートポリシー

HP 製品には、オープンソースソフトウェア (OpenSSL など) や他社製ソフトウェア (Java など) が含まれることがあります。HP では、Matrix Operating Environment のエンドユーザー使用許諾契約書 (EULA) にリストされている HP が所有していないソフトウェアコンポーネントが Matrix OE とともに収録されていることを明らかにしています。

EULA を表示するには、テキストエディターを使用して HP-UX CMS の `/opt/vse/src/README` ファイル、または Windows CMS の `<installation-directory>\src\README` ファイルを開きます。(Windows CMS のデフォルトのインストールディレクトリは `C:\Program Files\HP\Virtual Server Environment` ですが、インストール時にこのディレクトリを変更することもできます)

HP では、EULA でリストされているソフトウェアコンポーネントのセキュリティ報告について、HP 製品に対するサポートと同レベルのサポートで対応しています。

また、セキュリティ上の問題の削減に取り組み、そのような問題が発生してもユーザーがそのリスクを軽減できるよう支援しています。HP は、セキュリティ上の問題が発見された場合に備え十分定義されたプロセスを用意しており、その成果がセキュリティ報告の公開です。セキュリティ報告には、問題に関する高レベルでの説明とセキュリティ上の問題を軽減するための方法の解説が掲載されています。

セキュリティ報告の購読

HP からセキュリティ情報 (報告とアラート) を受け取るには、以下の手順に従ってください 。

1. ブラウザーを起動して、HP のホームページにアクセスします。

   http://www.hp.com

2. [Customer Support] の下の **[Download Drivers]** をクリックします。
3. コンテンツペインの中央にある**[Other support resources]** の下に表示されている **[Sign up: driver, support, & security alerts]** をクリックします。

4. 次のいずれかを実行します。
   - **[Subscribe today]** でメールアドレス、姓名、製品情報を入力して、**[Subscribe]** をクリックします。
   - **[Already subscribed?]** で、サインインして、ユーザー設定をカスタマイズし、プロファイルを更新します。

関連情報

Matrix Operating Environment および関連製品のマニュアルならびにホワイトペーパーの最新バージョンは、HP の Web サイトからダウンロードできます。Matrix OE の関連ドキュメントは、Enterprise Information Library にあります。

Matrix OE および関連の製品やソリューションについては、以下の HP Web サイトを参照してください。

- HP Insight Management:
  - http://www.hp.com/go/insightmanagement
  - Enterprise Information Library
- HP Matrix Operating Environment:
  - http://www.hp.com/go/matrixoe
  - Enterprise Information Library

4 ドキュメントについてのご意見・ご質問

弊社ではお客様のニーズにかなうドキュメントの提供に全力で取り組んでいます。ドキュメントを改善するために役立てさせていただきますので、誤り、提案、コメントなどがございましたら、ドキュメントフィードバック担当 (docsfeedback@hp.com) へお寄せください。この電子メールには、ドキュメントのタイトルと製品番号、バージョン番号、または URL をご記載ください。